BEDIENUNGSANLEITUNG

_AUDIOFUSE 16RIG



Entwicklungs-Team

LEITUNG		
Frédéric Brun	Kévin Molcard	
PROJEKT-MANAGE	MENT	
Daire O'Neill		
PRODUKT-MANAGE	MENT	
Martin Dutasta	Leo Der Stepanians	
DESIGN		
Maxence Berthiot	Axel Hartmann	Hėloïse Noir
HARDWARE-ENTWI	CKLUNG	
Thierry Chatelain	Laurent Baret	
FIRMWARE-ENTWI	CKLUNG	
Valentin Depoisier	Julien Fezandelle	Daire O'Neill
SOFTWARE-ENTWI	CKLUNG	
Timothée Béhéty	Valentin Foare	Victor Krawiec
FERTIGUNG		
Jérôme Blanc	Lionel Ferragut	Nadine Lantheaume
FERTIGUNGSKLAS	SE	
Emilie Jacuszin		
QUALITÄTSSICHE	RUNG	
Arnaud Barbier	Adrien Soyer	Nicolas Stermann
PRODUKTIONSTES	STS	
Anton Faugier	Valentin Foare	Aurore Baud
HANDBUCH		
Mike Metlay (Autor)	Florence Bury	Holger Steinbrink (Deutsch) Minoru Koike (Japanisch)
Jimmy Michon	Félicie Khenkeo	Charlotte Métais (FranzösischAna Artalejo (Spanisch)

BETATEST

Clément Bastiat Davide Puxeddu Ken Flux Pierce Jules Winckelmann Kirke Godfrey Marco Correia Luca Lefèvre Sébastien Rochard Terry Marsden

Besonderer Dank gilt

Jérome Laurent	Marc Antigny	Arthur Rönisch
Thierry Hauser	Sebastien Colin	Sarah Gliner
Claire Bouvet	Benjamin Reynier	Olivier Hebert

© ARTURIA SA - 2025 - Alle Rechte vorbehalten. 26 avenue Jean Kuntzmann 38330 Montbonnot-Saint-Martin FRANKREICH arturia.com

Für die in diesem Handbuch abgedruckten Informationen sind Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Die in der Bedienungsanleitung beschriebene Software wird unter den Bedingungen eines Endbenutzer-Lizenzvertrags überlassen. Im Endbenutzer-Lizenzvertrag sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt, die die rechtliche Grundlage für den Umgang mit der Software bilden. Das vorliegende Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis seitens ARTURIA S.A. nicht - auch nicht in Teilen - für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch kopiert oder reproduziert werden.

Alle Produkte, Logos und Markennamen dritter Unternehmen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken und Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Product version: 1.1.5

Revision date: 3 March 2025

Danke für den Kauf des AudioFuse 16Rig!

AudioFuse 16Rig bringt eine neue Reihe leistungsstarker Funktionen in die Familie der Arturia Audio-Interfaces ein und bietet dabei gleichzeitig die hochwertige Klangqualität, für die die gesamte Arturia Fuse-Serie bekannt ist.

Dieses Handbuch behandelt die Funktionen und den Betrieb des AudioFuse 16Rig. Für weitere Informationen zum AudioFuse Control Center von Arturia, der Begleitsoftware des AudioFuse 16Rig, lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

Wichtige Sicherheitshinweise

FOLGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN SIND ZU BEACHTEN:

- 1. Lesen und beachten Sie alle Anweisungen.
- 2. Befolgen Sie immer die Anweisungen auf dem Instrument.
- 3. Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und das Netzkabel sowie das USB-Kabel aus dem Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches und trockenes Tuch. Verwenden Sie weder Benzin, Alkohol, Aceton, Terpentin noch andere organische Lösungen. Verwenden Sie keinen flüssigen Reiniger, kein Spray oder ein zu feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit, wie z. B. in einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken oder an ähnlichen Orten.
- 5. Bauen Sie das Gerät nicht in einer instabilen Position auf, in der es versehentlich umfallen könnte.
- 6. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Verschließen Sie keine Öffnungen oder Entlüftungen des Instruments; diese dienen der Belüftung, um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten mit schlechter Luftzirkulation auf.
- Lassen Sie beim Einbau des Geräts in ein Rack einen Luftzirkulationsraum oberund unterhalb des Geräts, um eine Wärmeableitung zu ermöglichen und seien Sie vorsichtig, um Schäden an den Rackohren und den Befestigungsschrauben zu vermeiden.
- 8. Öffnen Sie das Gerät nicht und stecken Sie nichts hinein, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- 9. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Instrument.
- 10. Im Falle einer Fehlfunktion bringen Sie das Gerät immer zu einem qualifizierten Service-Center. Sie verlieren Ihre Garantie, wenn Sie die Abdeckung öffnen und entfernen. Unsachgemäße Tests können einen elektrischen Schlag oder andere Fehlfunktionen verursachen.
- 11. Benutzen Sie das Instrument nicht während eines Gewitters; andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag führen.
- 12. Setzen Sie das Gerät nicht unmittelbar dem Sonnenlicht aus.
- 13. Verwenden Sie das Instrument nicht, wenn in der Nähe ein Gasleck auftritt.
- 14. Arturia haftet nicht für Schäden oder Datenverlust, die durch unsachgemäße Bedienung des Geräts verursacht werden.

Änderungen vorbehalten:

Die Angaben in dieser Anleitung basieren auf dem zur Zeit der Veröffentlichung vorliegenden Kenntnisstand. Arturia behält sich das Recht vor, jede der Spezifikationen zu jeder Zeit zu ändern. Dies kann ohne Hinweis und ohne eine Verpflichtung zum Update der von Ihnen erworbenen Hardware geschehen.

WICHTIG:

Das Produkt und dessen Software können in Verbindung mit einem Verstärker, Kopfhörern oder Lautsprechern ggf. Lautstärken erzeugen, die zum permanenten Verlust Ihrer Hörfähigkeit führen können. Nutzen Sie das Produkt niemals dauerhaft in Verbindung mit hohen Lautstärken oder Lautstärken, die Ihnen unangenehm sind. Sollten Sie ein Pfeifen in den Ohren oder eine sonstige Einschränkung Ihrer Hörfähigkeit bemerken, so konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

HINWEIS:

Schäden, die auf die unsachgemäße Verwendung des Produkts und/oder auf mangelndes Wissen über dessen Funktionen und Features zurückzuführen sind, sind nicht von der Garantie des Herstellers abgedeckt und liegen in der Verantwortung des Nutzers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und konsultieren Ihren Fachhändler, bevor Sie sich an den Service wenden.

Introduction

Liebe Musikerin, lieber Musiker,

wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie das AudioFuse 16Rig gekauft haben, einem der mächtigsten Pro-Audio-Interfaces auf dem Markt. Dank seiner großen Flexibilität und der leistungsstarken Funktionen wird Ihnen das AudioFuse 16Rig sehr hilfreich sein, unabhängig davon, ob Sie gerade erst einsteigen oder Ihr vorhandenes Setup mit dem besten Equipment erweitern wollen.

Wie bei den anderen Interfaces aus unserer Fuse-Familie wurde das AudioFuse 16Rig unter Verwendung von höchstwertigen Komponenten entwickelt, um Aufnahmen von bester Qualität zu erhalten. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, maximale Flexibilität und Transparenz zu gewährleisten, unabhängig davon, wie Sie das Interface einsetzen möchten:

- Flexible Anschlussmöglichkeiten für nahezu alles von analogen Audiosignalen mit Mikrofon- oder Line-Pegel bis hin zu digitalen ADAT-, MIDI- und Word Clock-Signalen und sogar externe Controller über den USB-A-Anschluss
- Glasklare Audioqualität durch ein hochwertige Wandlung und digital kontrollierbare Vorverstärker
- Plug & Play unter macOS, einmalige Treiberinstallation für Windows-PCs
- USB-Typ-C -Anschluss: Niedrige Latenz, hervorragende Bandbreite und Rückwärtskompatibilität zu USB 2.0 (Arturia-Treiber für Windows-Systeme erforderlich)

Dieses Handbuch hilft Ihnen dabei, das AudioFuse 16Rig optimal zu nutzen. Gelegentlich wird auch auf das AudioFuse Control Center (AFCC) verwiesen, die leistungsstarke Begleitsoftware, die wir für die AudioFuse-Audio-Interface-Familie entwickelt haben. Sie können mit dem AFCC die Bedienelemente auf der Vorderseite des AudioFuse 16Rig steuern, sowie auf Parameter und Routing -Optionen zugreifen, die nicht am Gerät selbst einstellbar sind.

Wenn Sie das AFCC noch nicht heruntergeladen haben, finden Sie es auf unter Downloads & Manuals auf der Arturia Support-Webseite. Wählen Sie den Link "AudioFuse Control Center" auf der linken Seite aus und laden Sie die entsprechende Version für Ihren Computer herunter. Auf dieser Seite finden Sie auch die neueste Version dieses Handbuchs unter "AudioFuse 16Rig".

Besuchen Sie unbedingt die Website www.arturia.com, um Informationen zu unseren großartigen Hardware- und Software-Instrumenten zu erhalten. Diese werden von Musikern auf der ganzen Welt genutzt und geschätzt.

Wir wünschen Ihnen das Beste bei Ihren musikalischen Entdeckungsreisen,

Ihr Arturia-Team

Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen zum AudioFuse lokig!	4
1.1. Die Features des AudioFuse 16Rig	5
1.2. Legen wir los (Anregungen zur Verwendung dieses Handbuchs)	6
1.3. Firmware 2.0: Immersive Monitoring und weitere Features	/
1.3.1. AudioFuse Control Center: Die Immersive Monitoring-Seite	/
1.3.2. AudioFuse Control Center: Audio Settings	15
1.3.3. AudioFuse Control Center: Andere neue Funktionen	16
1.3.4. Immersive Monitoring-Kontrolle in der AudioFuse 16Rig-Hardware	17
1.3.5. Weitere Funktionen	17
2. Einrichten der Hardware	18
2.1. Was befindet sich im Lieferumfang?	18
2.2. Aufbau der Hardware: Tisch- oder Rack-Einsatz?	18
2.2.1. Das AudioFuse 16Rig als Tischstandgerät konfigurieren	19
2.2.2. Das AudioFuse 16Rig ins Rack einbauen	20
3. Registrierung und Einrichtung der Software	21
3.1. Registrierung	21
3.1.1. AudioFuse Control Center	21
31.2. AudioFuse Creative Suite	22
3.1.3. Handbuch	22
3.2. Vorbereitung des AudioFuse 16Rig für die Arbeit mit Ihrem Computer: macOS o	bder
Windows?	. 23
3.2.1. macOS	23
3.2.2. Windows	24
4. Das AudioFuse 16Rig kennenlernen	. 25
4.1. Die Vorderseite	. 25
4.1.1. Ausgänge 3 & 4	25
4.1.2. Eingänge 1 & 2	26
4.1.3. Eingänge 3 & 4	26
4.1.4. Das Bedien-Interface	26
4.1.5. Monitor und Kopfhörer (Phones)	27
4.1.6. USB auf der Vorderseite	28
4.2. Die Rückseite	. 29
4.2.1. Line Eingänge 1-16	29
4.2.2. Line Ausgänge 3-10 und Monitor-Ausgänge	30
4.2.3. Digital Audio I/O	30
4.2.4. MIDI, USB und Stromversorgung	31
5. Arbeiten mit dem AudioFuse 16Ria	. 32
5.1. Aufnahme von Line-Level-Geräten	. 32
5.2. Aufnahme eines Mikrofons	. 33
5.3. Gitarre oder Bass aufnehmen	. 34
5.4. Reamping einer Gitarre oder eines Basses	. 35
5.5 Einen Mix erstellen	
5.6. Zwei Lautsprecherpaare verwenden	. 37
5.7. Anschluss von diaitalen ADAT-Geräten	. 38
5.8. Arbeiten mit mehreren ADAT-Geräten mithilfe von Word Clock-Sunc	40
5.9. Anschließen von MIDI- und USB-Geräten	. 42
5.10. Verwendung des AudioEuse 16Rig als Steuerspannungsquelle (für Control Voltage)	. 43
6 Fin Rundaana	44
6.1. Physische Bedienelemente: Wie komme ich von hier nach dort?	44
6.1.1. Der Haupt-Drehrealer und Back-Taster	
612 Die Schnellzugriffstaster	44
6.1.3. AudioFuse 16Ria Hardware-Kurzbefehle	45
6.1.4. Die Mute- und Monitor-Taster	46
6.2. Die Displau-Anzeige: Was gibt es dort zu sehen?	46
6.21. Das Menü-Karussell	. 46
6.2.2. Menü-Seiten	48
623 Scrollen auswählen aktivieren	48
6.3. "Warum ist diese Funktion ausgegraut?"	48
6.4. Vergessen Sie nicht die Software	49
7. Menüs und Funktionen	50

7.1. INPUTS	
7.1.1. ANALOG INPUTS / ADAT INPUTS	
7.1.2. ANALOG IN / FRONT LINE / FRONT INST / FRONT MIC	
7.2. OUTPUTS	
7.2.1. MONITOR	
7.2.2. PHONES	
7.2.3. ANALOG OUT 3 & 4	
7.2.4. ANALOG OUT 5-10	
7.3. MIXER	
7.3.1. MIXER-KANALEINSTELLUNGEN	
7.3.2. MAIN MASTER	
7.3.3. MAIN CHANNELS	
7.4. CUE	
7.5. MIDI	
7.5.1. MIDI ACTIVITY	
7.5.2. MIDI CONFIG	
7.5.3. STANDALONE MIDI	
7.6. SETTINGS	
7.6.1. CLOCK SETTINGS	
7.6.2. MONITOR SETTINGS	
7.6.3. PREFERENCES	
7.6.4. SYSTEM INFO	
7.7. PRESETS	
7.7.1. PRESET SAVE	62
7.7.2. PRESET LOAD	63
8 Das AudioEuse Control Center	64
8.1. Die obere Sumbolleiste	64
8.1.1. Das AFCC-Menü	65
812 Bereichs-Auswahlsumbole	65
813 Die Preset-Ontionen	66
814 Sample Rate und Clock Source	68
8.2 Globale Einstellungen	69
8.21 Der Audio Settings-Tab	69
822 Der Preferences-Tab	70
823 Der Firmware Undate-Tab	71
8 3 Das Übersichts-Fenster	72
832 ADAT Inputs	73
833 Apolog Outputs	73
8.3.4 Loophack upd ADAT Outputs	73
8.4. Das Hauntmixor-Eonster	
0.4. Das Haupimixer-rensier	
9 E. Dao Cup Miyer Epoter	
8.6. Das Dauting Matrix Egester	
87 Das MIDI-Eagstar	
0.7. DOS MIDI-FENSIER	
8.7.1. MIDI Comiguration	
8.7.5. MIDI-AKIVIIIIsanzeigen	
8.7.4. Main Mixer MIDI Mapping	
o.o. πover lips	
9. Spezifikalionen	
9.1. Systemvordusseizungen	
9.2. Audiospezifikationen	
9.5. Latenzen	
9.0.1. Analog-zu-Analog Roundtrip-Latenz	
9.3.2. USB-Loopback Roundtrip-Latenz	
10. Annang	
10.1. 05B-Audio-Mapping	
10.1.1. Audio-Mapping bei Sampleraten von 44.1 / 48 kHz:	
10.1.2. Audio-Mapping bei Sampleraten von 88.2 / 96 kHz:	

10.1.3. Audio-Mapping bei Sampleraten von 176.4 / 192 kHz:	. 91
11. Konformitätserklärungen	92
11.1. FCC	92
11.2. CANADA	92
11.3. CE	92
11.4. ROHS	93
11.5. WEEE	93
12. Software License Agreement	94

1. WILLKOMMEN ZUM AUDIOFUSE 16RIG!



Das AudioFuse 16Rig

Als Arturia im Jahr 2017 das AudioFuse USB-Audio-Interface veröffentlichte, waren dessen Funktionen und das Design eine Offenbarung für die Welt professioneller Audioanwender. Jedes Bauteil im analogen und digitalen Signalweg lieferte erstklassige Qualität – von den High-Performance-Vorverstärkern bis hin zu den erstklassigen A/D- und D/A-Wandlern. Diese Komponenten waren alle in einem kompakten Design mit einem unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis untergebracht.

Seitdem hat Arturia das Fuse-Sortiment um weitere Rackmount- und Desktop-Interfaces erweitert – von speziellen AudioFuse-Produkten bis hin zu den kompakteren MiniFuse-Interfaces, die sich perfekt für Projekt-Studios eignen. Bei all diesen Produkten haben wir unseren Fokus auf maximale Funktionalität für einen kleinen Preis gelegt – und das alles bei kompromissloser Klangqualität.

Das AudioFuse 16Rig ist das neueste Interface aus der Fuse-Serie und bietet eine einzigartige und umfangreiche Kombination von Funktionen, die noch nie zuvor bei anderen Fuse-Interfaces - und auch bei keinem anderen USB-Audio-Interface - zu finden waren. Zum ersten Mal gibt es ein zentralisiertes und hochflexibles Audio-Interface für elektronische Musiker und Nutzer mehrerer Keyboards und Soundmodule. Es ist so konzipiert, dass es problemlos mit herkömmlichen MIDI-Geräten, Modular-Synthesizern, die nicht nur einen Audioausgang, sondern auch Spannungssteuerungsfähigkeiten erfordern und einer ständig wachsenden Zahl von Controllern, die USB-Verbindungen anstelle von 5-Pin-MIDI erfordern, funktioniert.

Das AudioFuse 16Rig bietet 16 symmetrische Line-Level-Eingänge sowie bis zu 16 Kanäle ADAT-Digital-Audio und zwei brandneue, digital steuerbare Mikrofonvorverstärker auf der Vorderseite. Sie erhalten außerdem acht DC-gekoppelte Line-Level-Ausgänge zur optionalen Steuerung von Modular-Synthesizern, dedizierte Lautsprecherausgänge, eine Word-Clock-Synchronisierung, MIDI- und USB-Verbindungen zu jedem Mac- oder Windows-Computer...sowie USB-Hub-Anschlüsse für andere UBS-Geräte und einen USB-Host-Anschluss, über den Sie einen externen Controller verwenden können, auch wenn das AudioFuse 16Rig mal nicht an einen Computer angeschlossen sein sollte.

All diese Funktionen sind vollgepackt in einem kompakten Rack-Chassis mit nur einer Höheneinheit und mit vom Anwender einstellbaren Rack-Ohren. Möchten Sie das AudioFuse16Rig in Ihr Rack einbauen? Befestigen Sie dazu die Rack-Ohren. Möchten Sie es griffbereit auf Ihren Tisch stellen? Drehen Sie die Ohren um 90° und Sie erhalten einen erhöhten Tischständer. Während ein Großteil der Funktionen des AudioFuse 16Rig direkt über die Hardware zugänglich ist, finden Sie weitere Optionen in der AudioFuse Control Center-Software, die aktualisiert wurde, um Unterstützung für dieses neueste Audio-Fuse-Gerät hinzuzufügen. Laden Sie auch unbedingt die AFCC-Software im Downloads & Manuals-Bereich der Arturia-Support-Website herunter.

Wir wissen nicht, was Sie mit dem AudioFuse 16Rig als zentrale Schnittstelle Ihres Musikschaffens vorhaben ... aber es wird sicherlich ein essentieller Bestandteil Ihrer Musik-Ausrüstung werden (deshalb der Name Rig = Ausrüstung).

1.1. Die Features des AudioFuse 16Rig:

- 16 symmetrische analoge Klinken-Eingänge (TRS) mit Line-Pegel
- zwei hochwertige, digital steuerbare Mikrofonvorverstärker mit einer XLR/TRS-Kombination und unabhängiger Pad-Schaltung sowie 48V-Phantomspeisung
- die Eingänge 1 & 2 verfügen über eine Hi-Z-Einstellung zum Anschluss von E-Gitarren und E-Bässen
- die Eingänge 3 & 4 sind optional zugänglich über 3.5-mm-Stereo-Klinkenstecker auf der Vorderseite
- die Eingänge 1 bis 4 können manuell zwischen den Buchsen auf der Vorder- und der Rückseite umgeschaltet werden
- acht symmetrische analoge Klinken-Ausgänge (TRS) mit Line-Level, alle DCgekoppelt
- spezielle Stereo-Lautsprecherausgänge mit symmetrischen Klinken-Anschlüssen
- Stereo-Kopfhörerausgang (6.35 und 3.5 mm Klinke), ausgelegt für Kopfhörer mit bis zu 600 Ohm Impedanz
- umfangreicher Monitoring-Bereich mit individueller Pegelregelung für Lautsprecher und Kopfhörer
- A/B-Monitoring über ein zweites Lautsprecherpaar mit Pegelreglern auf der Vorderseite unter Verwendung eines beliebigen Line-Ausgang-Paares
- die Ausgänge 3 & 4 auf der Vorderseite sind gespiegelt und können für Reamping, zusätzliche Kopfhörerausgänge oder als praktische Line-Level-Verbindungen genutzt werden
- NEU IN VERSION 2.0: Immersive Monitoring-Kontrolle für bis zu 16 Ausgangskanäle inklusive Main, Surround, Sub und Decken-Kanäle .
- ein Hauptmixer mit geringer Latenz (DSP-basiert) und MIDI-Steuerung
- Dual ADAT-I/O-Ports für 16 I/O-Kanäle bei 48 kHz oder 8 Kanäle bei 96 kHz
- MIDI In und Dual Out/Thru mit 5-poligen DIN-Buchsen
- USB-A-Hub-Anschlüsse auf Vorder- und Rückseite
- USB-A-MIDI-Host-Anschluss auf der Vorderseite zum Hosten externer USB-MIDI-Geräte
- Word Clock-Eingang und -Ausgang über BNC für eine präzise digitale Synchronisation
- USB-C-Schnittstelle kompatibel mit Windows PC und macOS, vollständig USB 2.0-abwärtskompatibel
- farbiges Frontpanel-Display mit einfachem Parameterzugriff und Metering
- robustes Metallgehäuse im Rack-Format mit einer Höheneinheit
- die Rack-Ohren können zur Verwendung als Tischgerät oder Rackgerät gedreht werden
- die AudioFuse Control Center-Software bietet eine grafische Benutzeroberfläche mit zusätzlicher Kontrolle
- vollständiger Standalone-Betrieb (kein Computer erforderlich)

1.2. Legen wir los (Anregungen zur Verwendung dieses Handbuchs)

In dieser Anleitung werden Ihnen Schritt für Schritt alle Funktionen des AudioFuse 16Rig erklärt. Es ist so organisiert, dass Sie schnell finden, was Sie brauchen – sei es eine detaillierte Liste der Parameter für eine bestimmte Menü-Seite oder einfach nur, um den Unterschied zwischen dem Drücken auf einen Regler und dem Drehen daran herauszufinden.

Das Inhaltsverzeichnis ist nach Abschnitten gegliedert, mit einigen allgemeinen Informationen am Anfang und am Ende. In jedem Abschnitt können Sie auf die Themenund Seitenverweise klicken, um schnell zu finden, was Sie brauchen.

Ein wichtiger Rat: Je intensiver Sie sich über das AudioFuse 16Rig informieren, desto mehr können Sie damit machen – und Sie werden schneller und effizienter arbeiten, so dass Sie den Fokus auf den wichtigsten Teil des Prozesses legen können: das Musikmachen.

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie das Handbuch entweder von vorne nach hinten oder nach Kapiteln, die Sie interessieren, bis Sie wissen, was jede Funktion bewirkt. Schon bald werden Sie feststellen, dass Sie die Bedienoberfläche praktisch blind bedienen und Ihre kreativen Ideen in großartig klingende Realität umsetzen können.

Und vor allem: Haben Sie Spaß! Denn darum geht es beim Musikmachen!

1.3. Firmware 2.0: Immersive Monitoring und weitere Features

Version 2.0 der AudioFuse 16Rig-Firmware (und der dazugehörigen AudioFuse Control Center-Software) ermöglicht es, mit dem AudioFuse 16Rig ein komplettes Immersive Monitoring-System einzurichten, das Lautsprechersysteme über bis zu 16 unabhängig zuweisbaren Ausgangskanäle unterstützt, komplett mit Bass-Management, Laufzeitverzögerungsanpassung, flexibler LFE-Kontrolle, unabhängiger A/V-Synchronisierung und noch mehr.

Jetzt können Sie in jedem Surround-Layout mit bis zu 16 Kanälen arbeiten, nach Wunsch mit zwischen Haupt-, Surround-, Decken- und Tieffrequenz-Monitoren. Das macht das AudioFuse 16Rig zu einer äußerst flexiblen Monitorlösung für alle Konfigurationen von Stereo- und 2.1-Systemen bis hin zu Quadrophonie (4.0), 5.1- und 7.1-Surround sowie "3D"-Audioformaten wie Dolby Atmos 7.1.4 oder sogar 9.1.6.

HINWEIS: Immersive Monitoring kann nur mit Sampleraten von 44.1 kHz oder 48 kHz verwendet werden.

1.3.1. AudioFuse Control Center: Die Immersive Monitoring-Seite

Die Immersive Monitoring-Funktionen für das AudioFuse 16Rig können über die neue **Immersive Monitoring**-Seite erreicht werden, indem Sie auf das Immersive-Symbol (Würfel) in der oberen Symbolleiste klicken:



Das Auswahlsymbol der Immersive Monitoring-Seite

Hiermit wird die Immersive Monitoring-Seite aufgerufen, wie nachfolgend abgebildet:

AUDIOFUS CONTROL CENTE	AudioF	use 16Rig - AF 16	5Rig MM				쓰 배 6	a 17 O 🞯		Preset Basic Mix 1 * Lo	ad 🗸 Save 🗸	E Se	mple Rate Clo 4100 Hz I	ck Source Prei nternal	lerred Clock Internal
IMMERSIVE N	MONITORING						BAS	S MANAGEMEN	NT BM MIX	LFE			A/V SYN	c	
				FRONTS	M A SUF				TO SUB			:			DELAY
		O			M 6	HEIGHTS M		U I	O)			÷O:		<u>u</u>	\odot
On /	Off	-14.0 di	B	CENTER		LFE M		On / Off	0.0 dB		10dB	120Hz	On	/ Off	3.0 ms
IMMERSIVE C	DUTPUT CHAI	NNELS													
Main L	Main R	Left Wide	Right Wide	Front LC	Front RC	Rear L	Rear R	Center	Subwoofer	RH	PCH	FR H	R.H	RC HI	RtH
SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE	SPEAKER TYPE
DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION	DESTINATION
MONITORL ~	MONITOR R ~	ANALOG 3 ~	ANALO94 ~	ANALOG 5 ~	ANALOS 6 ~	ANALOS7 ~	ANALOG 8 ~	ANALOG # ~	ANALOG 10 ~	ADAT1 ~	ADAT 2 ~	ADATS V	ADAT 4 ~	ADATS ~	ADAT 6 ~
sounce	SOURCE	SOURCE	SOURCE	sounce	source	sounce	SOURCE	SOURCE	sounce	sounce	source	SOURCE	SOURCE	sounce	SOURCE
	CARPERT 2 -	Call PLAT 3 *					VID PLATE -				Carrentia.	CONTRACTO-	CIRCAT INT	Con Post 12*	
TRIM	TRIM	TRM	TRIM	TRM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRM	TRM	TRIM	TRIM
\odot	O	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	O	\bigcirc	\odot	O	O	O	\bigcirc	\odot	\odot
3.0 dB															
0.00 ma	0.00	0.00 mm	0.60	0.60 ma	0.60	0.60 mm	0.25 ms	0.25 mm	3.04 mm	0.83 mm	0.83 mm	1.33 mm	1.33 mm	1.02 ma	1.02 ms
• 17															
-12															
-34															
E															
TEST															
BASS MONT	BASS NOMT	BASS MONT	BASS MOMT	BASS MOMT	BASS NOMT	BASS NOMT	BASSMONT	BASS MONT		BASS MONT	BASS MONT	BASS MONT	BASS MONT	BASS MONT	BASSMONT
-1208/0et ~		<u> </u>	<u> </u>												
\odot	\odot			\odot	\odot	\odot	0	0		\bigcirc	Ô	\bigcirc	\odot	\odot	\bigcirc
80 Hz															

Die Immersive Monitoring-Seite

1.3.1.1. On/Off, Monitor Level und Speaker/Group Mute & Solo

IMMERSIVE MONITORING								
	MONITOR LEVEL		GF	ROUPS				
	\bigcirc	MUTE	FRONTS M S	SURROUNDS M S				
		DIM		HEIGHTS M S				
On / Off	-19.3 dB	REF	CENTER M S	LFE M S				

Oben links ist das erste Bedienelement ein On/Off. Taster, um das immersive Monitoring, ein- bzw. auszuschalten.

- Wenn aktiv (ON), sind alle Funktionen und Einstellungen in diesem Fenster bedienbar.
- Wenn deaktiviert (Off), schaltet das AudioFuse 16Rig zu seinen üblichen Monitoring-Funktionen zurück, wie im Abschnitt zu den Ausgängen [p.51] in diesem Handbuch beschrieben. Das Anzeigefenster ist in diesem Fall ausgegraut.

Immersive Monitoring-Einstellungen werden als Teil eines Presets gespeichert.

Als nächstes folgen die Einstellungen des Monitor-Pegels (Monitor Level) und der Gruppen (Groups), die den Abhörpegel und die Mute und Solo-Funktionen beinhalten.

 Der Monitor Level-Regler zeigt den aktuellen Gesamtausgabe-Monitor-Pegel. Ein blauer Ring um den Regler zeigt stellt den aktuellen Wert von -90 dB (stummgeschaltet) bis O dB dar. Wenn bei einem oder mehreren Kanälen der **Trim**-Regler so weit aufgedreht ist, dass die Gefahr einer Übersteuerung des Gesamtausgangssignals über O dBFs (digitales Clipping) besteht, wird ein roter Ring um den **Monitor Level**-Regler eingeblendet, der anzeigt, wo die Pegelkontrolle automatisch greift, um das Übersteuern zu verhindern.

- Die Mute- und Dim-Taster sind mit dem Ref-Taster verbunden, die den Monitor Level schnell auf einen Referenzpegel Ihrer Wahl umschaltet. Diesen Pegel können Sie im Audio Settings-Tab des Settings-Aufklappfensters [p.69] einstellen.
- Die Group-Taster ermöglichen die Stummschaltung (Mute) und die Solo-Schaltung der verschiedenen Arten von Kanälen, die in der aktuellen Abhör-Konfiguration verwendet werden: Fronts, Left/Right, Center, Surrounds, Heights und LFE. Bei der Arbeit mit Surround- und immersiven Formaten wie Dolby Atmos ist es sehr praktisch, die verschiedenen Elemente im Klangfeld isoliert abhören zu können.



1.3.1.2. Bass Management, LFE und A/V Sync

Diese Bedienelemente aktivieren/deaktivieren mehrere wichtige Funktionen eines Multichannel-Mixes und ermöglichen deren Einstellungen.

- Bass Management (BM) leitet tiefe Frequenzanteile bestimmter Kanäle von den Lautsprechern, die nicht für deren Wiedergabe gedacht sind, auf den Subwoofer (LFE/SUB). Das ermöglicht beispielsweise kleineren Stereo-Lautsprecher in einem 2.1-Desktop -Monitoringsystem sich auf die Wiedergabe der höheren Frequenzen zu konzentrieren und niedrigere Frequenzen an einen Subwoofer weitergeben. In diesem Bereich kann das Bass-Management an- und ausgeschaltet und der Pegel des BM-Mixes eingestellt werden, der über den BM Mix To Sub-Regler das Signal an den LFE -Kanal sendet.
- LFE steht für Low Frequency Effects. Das ist die Bezeichnung für den Kanal in einem Multichannel-Mix, der sich in einem Film-Soundtrack den Explosionen und Erdbeben mit niederfrequenten Sounds widmet. Es gibt einen Taster, der einen +10 dB LFE-Boost aktiviert, falls dass von Ihrer Encodierungssoftware oder Ihrem Wiedergabesystem benötigt wird. Der Cutoff erlaubt eine Absenkung der hohen Frequenzen für Signale, die an den LFE geleitet werden. Dieser Regler ist eigentlich ein Auswahlschalter mit sechs Positionen: Off (Aus) und 80 bis 130 Hz in 10 Hz-Schritten.

Diese beiden Einstellungen werden häufig von Ihrer Encodierungssoftware oder dem Subwoofer selbst übernommen. Für den Fall, dass das aber nicht der Fall ist, haben Sie die Möglichkeit, das hier einzustellen. Beachten Sie, dass LFE- und Bass -Management-Mixe jedoch häufig zwar an denselben Subwoofer gesendet werden, sie jedoch nicht identisch sind! Das Bass-Management ist eine Umleitung der tieffrequenten Signale, die ansonsten an kleine Lautsprecher gesendet werden und die möglicherweise Probleme haben, diese zu reproduzieren. Der LFE wiederum ist ein spezifischer Kanal in einer Mischung und speziell für die tiefen Frequenzen gedacht.

 A/V Sync ist eine globale Verzögerungseinstellung, die einen ganzen Mix schnell zeitlich verschieben kann, damit diese sich synchron an ein Videobild anpasst, das während der Produktion auf einem Bildschirm angezeigt wird. Es gibt einen ** On/Off-Taster** und einen Add Delay-Regler mit einem Regelbereich von O bis 20 ms.

1.3.1.3. Kanalfunktionen

Jeder der 16 Kanäle, die für das immersive Monitoring verfügbar sind, bietet die gleichen Einstell-Optionen. Diese sind:

- Kanalname: Klicken Sie auf diesen, um jeden Kanal für Ihr eigenes Setup umzubenennen.
- Speaker Type: In diesem Aufklapp-Menü können Sie den Lautsprechertyp im Monitor-Setup auswählen. Während diese Unterscheidung in den meisten Fällen die Funktionalität eines Kanals nicht ändert, weist sie entsprechende Kanäle den Mutet-/Solo-Gruppen zu.



• **Destination**: Hier können Sie die physischen Ausgänge des AudioFuse 16Rig auswählen, über den das Audiosignal im Kanal abgespielt werden soll. Sie können hier einen beliebigen analogen Line- oder ADAT-Ausgang des Interfaces auswählen, wie in den nachfolgenden Aufklapp-Menüs gezeigt:

		ADAT 1
		ADAT 2
		ADAT 3
DESTINATION	Anglen O	ADAT 4
	Analog 3	ADAT 5
Off	Analog 4	ADAT 6
Monitor 🕨 🗸 Monitor L	Analog 5	ADAT 7
Analog 🕨 Monitor R	Analog 6	ADAT 8
ADAT 🕨	Analog 7	ADAT 9
	Analog 8	ADAT 10
	Analog 9	ADAT 11
	Analog 10	ADAT 12
		ADAT 13
		ADAT 14
		ADAT 15
		ADAT 16

Wenn Sie mehr Analog-Ausgänge benötigen, um größere Layouts wie 7.1.4 oder 9.1.6 zu nutzen, können diese mit dem optionalen AudioFuse X8 Out-Expander problemlos hinzufügen.

• **Source**: Hier können Sie auswählen, woher das Kanal-Audiosignal kommen soll. Es handelt sich um eine Reihe verschachtelter Aufklapp-Menüs, in denen Sie zuerst ein Eingangs-Typ und dann einen entsprechenden Kanal auswählen.

SOURCE	
MAIN MIX L 🗸	
Off	
USB Play	I
Analog	I
ADAT	I
Mixer)

USB PLAY 1	USB PLAY 17	Analog 1	ADAT 1	
USB PLAY 2	USB PLAY 18	Analog 2	ADAT 2	
USB PLAY 3	USB PLAY 19	Analog 3	ADAT 3	
USB PLAY 4	USB PLAY 20	Analog 4	ADAT 4	
USB PLAY 5	USB PLAY 21	Analog 5	ADAT 5	✓ Main Mix L
USB PLAY 6	USB PLAY 22	Analog 6	ADAT 6	Main Mix R
USB PLAY 7	USB PLAY 23	Analog 7	ADAT 7	AUX 1
USB PLAY 8	USB PLAY 24	Analog 8	ADAT 8	AUX 2
USB PLAY 9	USB PLAY 25	Analog 9	ADAT 9	AUX 3
USB PLAY 10	USB PLAY 26	Analog 10	ADAT 10	AUX 4
USB PLAY 11	USB PLAY 27	Analog 11	ADAT 11	
USB PLAY 12	USB PLAY 28	Analog 12	ADAT 12	
USB PLAY 13	USB PLAY 29	Analog 13	ADAT 13	
USB PLAY 14	USB PLAY 30	Analog 14	ADAT 14	
USB PLAY 15	USB PLAY 31	Analog 15	ADAT 15	
USB PLAY 16	USB PLAY 32	Analog 16	ADAT 16	

- Mit **Trim** können Sie den Pegel eines bestimmten Kanals in Bezug auf andere Kanäle im Mix einstellen, um die Lautsprecher-Pegel in Ihrem Monitoring-System abzugleichen. Der Regler bietet einen Regelbereich von ± 6 dB.
- Mit Delay können Sie einem Kanal eine Verzögerung hinzufügen, um diesen mit anderen Kanälen in der Mischung zu synchronisieren. Es handelt sich um ein Wertefeld, das durch Klicken und Ziehen eingestellt wird, entweder in Millisekunden (ms) oder in Distanz-Metern (m). Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um in ms oder in m umzuschalten. Der Regelbereich beträgt O bis 20 ms oder O bis 6.85 m.

Sie können auch auf den Parameter klicken und einen exakten Wert über Ihre Tastatur eingeben!

• Test spielt ein Rosa Rauschsignal über den ausgewählten Kanal ab, um Signalroutings etc. zu überprüfen.

Dieses Rauschsignal kann ziemlich laut sein, also achten Sie auf Ihre Lautsprecher und vor allem Ihre Ohren!



• **BASS MGMT** regelt die Bass-Management-Einstellungen für den entsprechenden Kanal. Der Regler stellt die Crossover-Frequenz ein, unterhalb der das Audiosignal in den **LFE/SUB**-Kanal geleitet wird, ebenso die Flankensteilheit des Filters, das die Bassfrequenzen (entweder 12 oder 24 dB/Oktave) ausblendet.



Der LFE/SUB-Kanal besitzt keinen Bass-Management-Bedienkontrolle, da das Bass Management-Audiosignal hierhin gesendet wird. Der **Loopback**-Bereich im Übersichts-Fenster [p.72] bietet ab sofort Metering-Tools und Standardkontrollen für Immersive Monitoring:



- Pegelmeter für bis zu 16 Kanäle
- Mute- und Solo-Taster für alle Kanalgruppen
- Monitor Level-Regler
- Taster für Mute, Dim, Ref und BM (Bass Management an/aus)

Das erlaubt Ihnen den schnellen Einsatz der Hauptfunktionen für das immersive Monitoring, ohne das Übersichts-Fenster verlassen zu müssen. Die Immersive-Seite wird verwendet, um Ihr Monitorsystem zu konfigurieren. Sobald Ihr Setup gespeichert ist, wird diese nur noch für Systemanpassungen genutzt.

Hinweis: Da der Ref-Taster den Pegel sofort zurücksetzt und keine "Ein/Aus"-Funktion bietet, bleibt er unbeleuchtet - er blinkt lila, wenn Sie ihn anklicken. Das Audio Settings-Menü bietet nicht nur Einstellungen für die neuen Funktionen, sondern auch einige vollkommen neue.

AUDIO SETTII	NGS	PREFEREN		FIRMWARE UPDATE	
CLOCKING		MONITORING		A/B CONFIGURATION	
Clock Source	Internal Cloc 🔹	Monitoring Button Mode	Bass Manag 🔻	A/B Enable	
Sample Rate	44100 Hz 🔹	Speakers Dim Level	-20dB • DIM		
Force S/MUX		Monitor Knob Lock		A/B Trim Level	0.0 dB
WordClock Termination	75 Ohm 🔻		\bigcirc	A/B Output Channel	Out 9-10 🔻
WordClock Pass Through		Reference Level	-14.0 dB		
		Mute Button Mode	Monitoring •		

Diese Änderungen finden sich alle in der mittleren Spalte (MONITORING). Dazu gehören:

- Ein erweitertes Aufklapp-Menü für den Monitoring Button Mode. Sie können nun den Monitoring-Taster (mit dem Lautsprechersymbol) auf der Vorderseite des AudioFuse 16Rig so einstellen, dass dieser die folgenden Funktionen ausführt, die dann durch eine entsprechende Farbe für die LED -Hintergrundbeleuchtung des Symbols dargestellt wird:
 - Mono (grün)
 - Dim (gelb)
 - Alt Speakers (dunkelblau)
 - Reference Level (violett neu)
 - Bass Management (hellblau neu)
- Monitor Knob Lock: Dieser deaktiviert den Monitor-Taster auf der Vorderseite, Sie können aber die Pegel weiterhin über das AudioFuse Control Center steuern. Diese Funktion ist nützlich für Anwender mit einem externen Hardware-Monitor-Controller, die nicht möchten, dass sich die Ausgangspegel am Interface aus Versehen ändern. Das ist sehr praktisch, um Einstellungen durch übereifrige Produzenten oder hörgeschädigte Kunden zu verhindern, die an Ihrem Studio-Equipment herumspielen.
- Reference Level-Einstellung, von -90 bis 0 dB. Der bevorzugte Abhörpegel, auf den Sie sofort mit einem Klick zurückschalten können. Das ist nützlich für Filmton-/TV-Ton-Mixer, die mit kalibrierten Pegeln arbeiten müssen.
- Mute Button Mode: Hiermit können Sie festlegen, was der MUTE-Taster auf der Vorderseite machen soll. Es gibt zwei Optionen:
 - Monitoring Only (Standardeinstellung): Der MUTE-Taster schaltet alle Signale aus, die über die Analog- oder ADAT-Ausgänge weitergeleitet werden und die als Kanalziele das Immersive Monitoring-System (wenn aktiviert) oder die Ausgänge 1 und 2 (wenn deaktiviert) nutzen. Alle anderen Signal-Routings, z.B. Sends zu externen Effektgeräten etc., bleiben aktiv.
 - All Outputs: Ausnahmslos jeder Analog- und ADAT-Ausgang wird stummgeschaltet, unabhängig vom Routing. > In allen Fällen bleibt der PHONES-Ausgang immer aktiv.

 Safety Mute, eine neue Funktion, welche die Ausgänge automatisch stummschaltet, wenn Sie ein Preset ändern oder wenn Sie das immersive Monitorsystem deaktivieren. Das ist wichtig, da im Stereo-Modus der MONITOR-Regler nur die Hauptstereoausgänge regelt, so dass für die immersiven Lautsprecher keine Pegelsteuerung mehr vorhanden sind. Diese Sicherheitsfunktion ist standardmößig eingeschaltet, kann jedoch deaktiviert werden, wenn Sie sicher sind, dass Sie ohne automatische Mute-Funktion mit Ihrem immersiven Lautsprechersystem arbeiten können.

1.3.3. AudioFuse Control Center: Andere neue Funktionen

1.3.3.1. Cue Mix im Routing Matrix-Fenster



Die Funktionen im Routing Matrix-Fenster [p.78] haben sich nicht geändert wurden, Version 2.0 fügt aber einige lohnende Optionen hinzu:

- Wie oben zu sehen, ist das **CUE**-Symbol oben in der Routing-Matrix-Spalte jetzt ein Taster. Sie können einfach darauf klicken, um den Cue-Mix schnell ein- bzw. auszuschalten.
- Die Cue L/R -Signale können jetzt wie jedes andere Signal an mehr als ein Ziel geleitet werden.

1.3.3.2. Neue MIDI-Funktionen



Zwei MIDI-Konfigurationsoptionen im MIDI-Fenster wurden erweitert:

- Das Mixer Control-Aufklappmenü bietet ab sofort eine USB DEVICE-Option, so dass Sie den AudioFuse 16Rig's Haupt-Mixer von Ihrer DAW aus steuern können..
- **Clock Output** bietet jetzt ein Auswahlmenü, anstatt nur 24 PPQN anzubieten. Die Wahl von 4, 24 oder 48 PPQN oder Korg Sync bietet Ihnen die gleichen Optionen, die in vielen Arturia-Geräten zu finden sind.

1.3.4. Immersive Monitoring-Kontrolle in der AudioFuse 16Rig-Hardware

Das Menü-Karussell der Menü-Elemente im Display der AudioFuse 16Rig -Hardware bietet jetzt ein Immersive-Menü in Form eines Würfel-Symbols.

Es gibt zwei Seiten für den immersiven Bereich: Eine Seite mit einer Reihe von Pegel-Metern und Tastern für **Mute**, **Dim**, **Ref** und **BM**, sowie eine mit einer Reihe von **Group-Mute und Solo**-Tastern.

Wenn das Immersive Monitoring-System aktiviert ist, regelt der **MONITOR** -Regler auf der Vorderseite die immersiven Pegel.

1.3.5. Weitere Funktionen

Es gibt noch weitere nette Extras, wenn Sie AudioFuse 16Rig mit Version 2 verwenden: - Es gibt jetzt Aufklapp-Anzeigen, die kurzfristig über die Vorderseite die Bedienung bestimmter Funktionen ermöglichen (z.B. das Ändern des Pegels für **MONITOR** oder **PHONES**). - Sie können in den Voreinstellungen (Preferences) festlegen, ob Ihr Gerät nach einem Stromausfall ausgeschaltet bleibt oder automatisch wieder hochgefahren werden soll. - Der Abschaltvorgang geht etwas schneller.

2. EINRICHTEN DER HARDWARE

Das erste, was Sie tun sollten, wenn Sie die AudioFuse 16Rig ausgepackt haben, ist die Einrichtung für eine Rack- oder Tisch-Installation. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig, damit Sie Ihr Interface nicht beschädigen.

2.1. Was befindet sich im Lieferumfang?

- das AudioFuse 16Rig
- Rack/Stand-Ohren und hintere Stütze mit Schrauben
- Stromversorgung mit Adaptern für den weltweiten Einsatz:
- USB-Kabel: USB-C auf USB-C
- USB-Kabel: USB-C auf USB-A
- Registrierungskarte mit Seriennummer und Freischalt-Code
- ein gedruckter Schnelleinstieg

2.2. Aufbau der Hardware: Tisch- oder Rack-Einsatz?

Die beiden orangefarbenen Rackohren können an den Seiten des Audiofuse 16Rig so angebracht werden, um dieses entweder in einem Rack zu installieren oder auf einen Schreibtisch oder einen Studiotisch zu stellen. Die Schraublöcher sind so gebohrt, dass ein Vertauschen der Rackohren vermieden wird. Sie sollten aber trotzdem vorsichtig sein. Beachten Sie, dass das linke Rackohr mit einem Arturia-Logo versehen ist.

Das Gerät wird mit Befestigungsschrauben geliefert, die genau für diesen Zweck geeignet sind. Verwenden Sie keine anderen Schrauben und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch genau, die identisch mit denen auf der Innenseite des Verpackungsdeckels aufgedruckten sind. Sicherlich möchten Sie nicht, dass Ihr neues Interface ganz wackelig auf Ihrem Tisch steht, oder?

WICHTIG: Beachten Sie, dass sich der Lochabstand zwischen den linken und rechten Rackmount-Ohren unterscheidet. Bitte stellen Sie also sicher, dass sich das Arturia "A" -Logo auf der linken Seite des Interfaces befindet.



Das AudioFuse 16Rig konfiguriert als Tischstandgerät

Zusätzlich zu den Rackohren und Schrauben wird Ihr AudioFuse 16Rig auch mit einem Paar rechteckiger schwarzer Plastikpads für die Anbringung auf den Standfüßen und einem Satz von zwei halbkreisförmigen Kautschukkissen geliefert. Sie benötigen diese für die Verwendung als Tischgerät.

- Kleben Sie die Plastikpads an der Stelle auf die Rack-Ohren, die zu den "Standfüßen" werden. So vermeiden Sie Kratzer auf der Oberfläche, auf der Sie das Gerät platzieren.
- Bringen Sie die Plastikpads so an, dass die gerade Kante mit der 90°-Kante im Rack-Ohr übereinstimmt und drücken Sie dann den kreisförmigen Teil des Pads fest in Richtung der beiden großen Schraubenlöcher auf das jeweilige Rack-Ohr (siehe auch Abbildung oben oder im Box-Deckel).
- 3. Montieren Sie die Rack-Ohren so, dass sie unter das AudioFuse 16Rig (in Richtung der Mitte) zeigen und nicht davon weg.
- 4. Die beiden hinteren Standfüße besitzen kleine Plastikführungsstifte, die ihnen bei der richtigen Platzierung auf der Bodenplatte helfen. Sobald Sie diese ausgerichtet haben, können sie einfach mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden.
- Wenn die F
 ü
 ße richtig angebracht sind, wird das AudioFuse 16Rig an vier Stellen gest
 ützt: am linken und rechten Rack-Ohr (vorne unten) und am linken und rechten Standfu
 ß (hinten unten).

Jetzt ist Ihr Gerät stabil auf der Tischplatte. perfekt ausgerichtet und etwas erhöht, so dass Sie andere Geräte darauf abstellen können, z.B. einen kleinen Controller oder ein Tablet.

Denken Sie daran, dass das AudioFuse 16Rig Wärme entwickelt, die in der Lage sein muss, dem Gerät zu entweichen. Blockieren Sie deshalb die Lüftungsschlitze nicht und lassen Sie Platz für eine Luftzirkulation. Platzieren Sie keine anderen Geräte, die ebenfalls Abwärme erzeugen darauf (z.B. einen Laptop).



Das AudioFuse 16Rig konfiguriert als Rackgerät

Befestigen Sie die Rack-Ohren wie in der oberen Abbildung. DasAudioFuse 16Rig ist dann bereit für die Rack-Montage. In dieser Konfiguration werden die Plastikpads und Standfüße nicht benötigt, lassen Sie diese also in der Verpackung, falls Sie das Gerät doch einmal als Standgerät nutzen wollen.

Wir empfehlen bei der Rackmontage des AudioFuse 16Rig eine Höheneinheit Platz darüber oder darunter zu lassen, um die Luftzirkulation des Geräts während des Betriebs zu gewährleisten.

3. REGISTRIERUNG UND EINRICHTUNG DER SOFTWARE

Jetzt, da wir ein wenig mehr über das AudioFuse 16Rig wissen, wird es Zeit, alles so vorzubereiten, so dass Sie in Verbindung mit Ihrem Computer loslegen können.

3.1. Registrierung

Sobald Sie Ihre Hardware eingerichtet haben, besteht der nächste Teil des Prozesses darin, diese bei Arturia zu registrieren.

	(A) Register			
	_PRODUCTS _SOUNDS _COMMUNI	Y _SUPPORT	arepiret of	₽Q
Dee			Ret access to a	
_Reg	lster			
your	instrument			
, To register	, fill out the form with your Serial & Unlack Code.		Free downloads & latest updates	
			 Technical support 	
	Serial Number *		• The Sound Explorers community	
	****-****-****		0	
	Where can I find my Serial Number?		You can find your Serial Number &	
	Unlock Code •		Unlock Code at the back of your	
	XXXXXXXX		of your license card for software.	
	I don't have an Unlack Code		If you got a software license from	
			arturia.com, your license is already reaistered, find it in the Arturia	
	Register		Software Center.	
			Need help? See our FAQ	

Halten Sie Ihre Registrierungskarte griffbereit. Auf <u>www.arturia.com/register</u> können Sie sich in Ihrem Arturia -Konto anmelden oder ein neues Konto anlegen. Folgen Sie dann den Online-Anweisungen, um Ihr Gerät zu registrieren.

Wenn Sie Ihr Audiofuse 16Rig registrieren, erhalten Sie Zugriff auf viele wichtige Dinge:

3.1.1. AudioFuse Control Center

Sie sollten das **AudioFuse Control Center** (AFCC) sofort herunterladen und installieren. Es ist kostenlos und entscheidend für den reibungsvollsten Betrieb Ihres Interfaces. Sie haben damit Zugriff auf Bedienelemente, die nicht über die Vorderseite der Hardware verfügbar sind und können Mischungen, Routings und Monitoring von Setups in einer großen und bedienfreundlichen grafischen Umgebung machen. Sie werden hier auch über Firmware-Updates informiert und können diese Updates direkt in der Hardware installieren. Hinweise für einen erfolgreichen Installationsprozess finden Sie weiter unten.

3.1.2. AudioFuse Creative Suite

Gutklingende Computer-Audio-Hardware verdient eine großartig klingende Computer-Audio-Software! Die **Audiofuse Creative Suite** beinhaltet eine Reihe von Audio-Effekt-Plug-Ins, die aus der preisgekrönten FX Collection von Arturia ausgewählt wurden und beim Kauf eines Fuse-Interfaces mitgeliefert werden. Diese Plug-Ins umfassen exakte Emulationen von Vintage-Vorverstärkern, Kompressoren, zeitbasierten und Modulationseffekten, Reverbs und mehr. Laden Sie die Creative Suite-Plug-Ins herunter und aktivieren Sie diese, um Ihren musikalischen Schaffungsprozess zu verbessern.

3.1.3. Handbuch

Sie müssen Ihr AudioFuse 16Rig nicht registrieren, um dieses Handbuch herunterladen zu können. Mit dem Registrierungsprozess stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die neueste Version erhalten.

3.2. Vorbereitung des AudioFuse 16Rig für die Arbeit mit Ihrem Computer: macOS oder Windows?

Sobald Sie das AudioFuse Control Center heruntergeladen und installiert haben, sollten Sie einige Einstellungen auf Ihrem Computer überprüfen, um eine optimale Kommunikation mit Ihrem Interface zu gewährleisten.

3.2.1. macOS

Schließen Sie das AudioFuse 16Rig an seine Stromversorgung an, verbinden Sie es mit dem geeigneten USB-Kabel mit Ihren Mac und schalten es dann ein.

Starten Sie **Audio-MIDI-Setup**. Dieses Programm finden Sie unter Programme/ Dienstprogramme und das AudioFuse 16Rig sollte dort bereits zu sehen sein.

So richten Sie das AudioFuse 16Rig als Standard-Audio-Gerät ein:

		Audio Devices				
Built-in Microphone 2 ins / 0 outs Built-in Output 0 ins / 2 outs	₽	AF16Rig Audio Clock Source: ARTURIA Internal Clock 📀				?
AF16Rig Audio		Source: Default				
34 ins / 34 outs	Configure I Configure S	Device Speakers	kHz 🔇			
	⊍ু Use Th ৰাঃ Use Th IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	is Device For Sound Input is Device For Sound Output erts and Sound Effects Through This Devic	Value	dB	Mute	Thru
		1 [Front/Rear In 1]				
		2 [Front/Rear In 2]				
		3 [Front/Rear In 3]				
		4 [Front/Rear In 4]				
		5 [Rear In 5]				
		6 [Rear In 6]				
		7 [Rear In 7]				
		8 [Rear In 8]				
		9 [Rear In 9]				
+ - ö ×		10 [Rear In 10]				

Audio-MIDI-Setup unter macOS

1. Öffnen Sie das Fenster Audiogeräte (im Menü Fenster). Sie finden dort "AF16Rig Audio" in der Liste der Geräte links.

2. Selektieren Sie es, klicken dann mit der rechten Maustaste darauf und in einem Aufklapp-Menü können Sie es für die Toneingabe und die Tonausgabe auswählen. Sie werden es wahrscheinlich nicht für Hinweistöne & Toneffekte verwenden wollen.

3.2.2. Windows

Wenn Sie das AudioFuse Control Center auf Ihrem Windows-PC installieren, werden auch die entsprechenden Arturia USB-Audio-Treiber mitinstalliert. Sobald das erledigt ist, können Sie das AudioFuse 16Rig anschliessen und mit Strom versorgen.

So richten Sie das AudioFuse 16Rig als Standard-Audio-Gerät ein:

Sou	nd						\times
Playback	Recording	Sounds	Comm	unications			
Select a	playback de	evice belo	w to m	odify its se	ettings:		_
	AF16Ri Ready	USB Playl ig Audio	oack]				
	AF16Ri Ready	Loopbad ig Audio	k Out]				
~	AF16Ri Defaul	k/Phone ig Audio t Device	5 L-R]				
~	AF16Ri Ready	ADAT Ou ig Audio	t 1-2]				
	AF16Ri Ready	ADAT Ou ig Audio	t 3-4]				
Confi	gure			Set Defa	ult 🔻	Propertie	25
			ОК		Cancel	Арр	ly

Das Einstellfenster Sound unter Windows

- 1. Öffnen Sie das Bedienfeld und klicken Sie auf Sound.
- 2. Suchen Sie das AF16Rig in der Geräteliste, klicken dann auf "Als Standard einstellen" und schliesslich auf OK.

4. DAS AUDIOFUSE 16RIG KENNENLERNEN

Wie Sie sicherlich beim Auspacken des AudioFuse 16Rig bemerkt haben, bietet dieses Interface sehr viel.

Machen wir zunächst eine Tour durch das Audiofuse 16Rig und lernen dabei viel darüber, was alles möglich ist

4.1. Die Vorderseite



Die Vorderseite des 16Rig

Das AudioFuse 16Rig ist nicht nur für eine bequeme Nutzung konzipiert, sondern auch für den schnellen Anschluss von Geräten. Während große professionelle Studios oft Patchbays in der Nähe der Mischpult-Konsole haben, damit zusätzliches Equipment schnell angeschlossen werden kann, ist das für ein Home-Setup nicht sehr praktikabel. Zunächst müssten Sie erst einmal doppelt so viele Kabel kaufen, wie Sie schon haben!

Sie werden wahrscheinlich desöfteren neue Synthesizer, Controller und Effektboxen ausprobieren wollen, auch wenn der Großteil Ihrer Studiogeräte dauerhaft angeschlossen bleibt. Wäre es nicht schön, wenn es ein Audio-Interface gäbe, das dieses lästige An- und abstecken der Geräte erleichtert?

Das ist die Idee hinter den Anschlüssen an der Vorderseite des AudioFuse 16Rig.



Die Ausgänge und Eingänge auf der Vorderseite

4.1.1. Ausgänge 3 & 4

Ganz links auf der Vorderseite befinden sich zwei Klinken-Ausgänge, welche die Ausgänge 3 und 4 duplizieren. Vier weitere Ausgänge befinden sich auf der Rückseite. Diese können entweder als zusätzliche Kopfhörerausgänge genutzt werden, für die Weiterleitung eines Line-Level-Signals an externe Geräte, die normalerweise nicht angeschlossen sind oder für die *Reamplification*, einen Prozess, der ein cleanes Gitarrensignal zurück an einen Verstärker oder eine Effektkette sendet und das klangliche Ergebnis dann wieder aufnimmt.

4.1.2. Eingänge 1 & 2

Als nächstes gibt es ein Paar Eingänge mit kombinierten Klinken/XLR-Buchsen. Diese können für Line- oder Instrument-Level-Signale von Synthesizern oder Gitarren oder für hochwertige Mikrofonaufnahmen über die integrierten digital steuerbaren Analog-Vorverstärker verwendet werden.

Eines der Probleme, die Musikschaffende mit mehr Synthesizern als Mikrofonen beim Kauf von Audio-Interfaces oftmals erleben, besteht darin, dass sie oft gezwungen sind, für Vorverstärker zu zahlen, die sie nicht benötigen. Mit dem AudioFuse 16Rig erhalten Sie zwei hervorragende Vorverstärker, was für die Bedürfnisse vieler Anwender ausreichend ist – er Rest des Budgets bleibt dann für 16 hochwertige Line-Level-Eingänge. Die restlichen Eingänge finden Sie auf der Rückseite – siehe unten.

Auf der Rückseite befinden sich außerdem Klinken-Buchsen für die Eingänge 1 & 2. Das AudioFuse 16Rig verfügt über eine automatische Erkennungsfunktion, so dass die Buchsen auf der Rückseite jederzeit angeschlossen bleiben können und automatisch ignoriert werden, wenn die Buchsen auf der Vorderseite verwendet werden. Wenn Sie jedoch auch etwas an der Vorderseite angeschlossen lassen möchten, verfügen diese Eingänge über einen **REAR**-Schalter, um Signale von der Rückseite manuell weiterzuleiten.

4.1.3. Eingänge 3 & 4

Für den Fall, dass Sie Audiosignale von einem kleinen Desktop-Synthesizer oder sogar einem Smartphone in Ihren Mix einspeisen möchten, gibt es auf der Vorderseite eine 3.,5-mm-Mini-Klinkenbuchse, die ein Stereosignal an die Eingänge 3 & 4 sendet.

Es gibt auch einen **REAR**-Taster zum Aktivieren der Klinken-Buchsen auf der Rückseite, wenn Sie Geräte sowohl an den vorderen als auch an den hinteren Eingängen angeschlossen haben. Der Zugriff erfolgt über das Menüsystem in der Hardware und über die AudioFuse Control Panel-Software.

4.1.4. Das Bedien-Interface



Direktzugriffs-Taster

Im mittleren Bereich der Vorderseite befinden sich das Display und die Bedienelemente des AudioFuse.

Sechs Tasten auf der Vorderseite ermöglichen Ihnen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen. Das sind:

- INPUTS: Zeigt das Metering für alle Eingangssignale an
- IN 1: Direkter Zugriff auf dieBedienelemente für Eingang 1
- IN 2: Direkter Zugriff auf dieBedienelemente für Eingang 2
- OUTPUTS: Zeigt das Metering für alle Ausgangssignale an
- MIXER: Führt Sie zum Hauptmixer des AudioFuse 16Rig
- CUE: Führt Sie zum sekundären Mixer (Cue) des AudioFuse 16Rig

INPUTS		1	
		(
	-60.0	4	
MON -28.4 dB INT	44.1k		

Display, Haupt-Drehregler und Back-Taster

Neben diesen Tastern befindet sich das Farb-LCD, das alle relevanten Informationen bei der Verwendung des AudioFuse 16Rig anzeigt.

Rechts davon befindet sich der Haupt-Drehregler zur Parametersteuerung, der gedreht oder gedrückt (geklickt) werden kann. Ein kleiner Back-Taster daneben schaltet bei Bedarf in der Hierarchie der Display-Menüs zurück.



4.1.5. Monitor und Kopfhörer (Phones)

Monitor- und Kopfhörersteuerung auf der Vorderseite

Als nächstes folgt der **Monitor**-Regler, der den Pegel der Lautsprecherausgänge auf der Rückseite steuert. Er wird von einem **MUTE**-Taster begleitet, der beim Drücken rot leuchtet und die Lautsprecher stummschaltet.

Unterhalb des MUTE-Tasters befindet sich eine programmierbare Funktionstaste. Diese leuchtet für jede Funktion in einer anderen Farbe und blinkt, wenn sie aktiviert ist. Die Funktionen sind:

- Mono (grün): Summiert die linken und rechten Signale, die an die Lautsprecherausgänge gesendet werden. Das ist nützlich, wenn Sie die Monokompatibilität überprüfen oder nach Phasenproblemen in Ihrem Mix suchen müssen.
- Dim (orange): Reduziert die Lautsprecherausgabe um einen in der AudioFuse Control Center-Software festgelegten Pegel. Das ist nützlich, wenn Sie im Studio ein Gespräch führen müssen, ohne die Wiedergabe zu stoppen oder beim Mischen Ihren Referenzlautstärkepegel verlieren.
- 3. A/B Speaker (blau): schaltet die Haupt-Lautsprecherausgänge stumm und dafür ein Paar B-Lautsprecherausgänge ein, die vom Anwender festgelegt wurden – jedes analoge Ausgangspaar auf der Rückseite kann für die Verwendung von B-Lautsprechern konfiguriert werden. Wir empfehlen jedoch, 5-6, 7-8 oder 9-10 zu verwenden und 3-4 verfügbar zu lassen, da die Ausgänge 3-4 auf der Vorderseite gespiegelt sind und andere nützliche Funktionen bieten.

HINWEIS: Damit diese Option funktioniert, muss die A/B-Lautsprecherfunktion aktiviert sein. Ist die Funktion nicht aktiviert, wird dieser Taster ignoriert. Sie können die A/B-Lautsprecherfunktion im Konfigurationsmenü (Zahnradsymbol) des AFCC oder in der Hardware selbst aktivieren, und zwar unter Outputs > Monitor > A/B Configuration.

Als nächstes folgt der **Phones**-Regler, der die Steuerung der Kopfhörerausgänge ermöglicht, sowohl den Klinkenausgang als auch die kleinen 3.5-mm-TRS-Buchse.

4.1.6. USB auf der Vorderseite



USB-Anschlüsse auf der Vorderseite

Schließlich gibt es noch zwei USB-A-Anschlüsse.

Der erste mit der Bezeichnung **HUB** fungiert als USB-Hub mit eigener Stromversorgung für externe Geräte, die Sie während der Arbeit möglicherweise an Ihren Computer anschließen müssen: externe Laufwerke zum Laden und Speichern von Sample-Bibliotheken, spezielle Controller-Hardware für Ihre DAW usw. Der zweite mit der Bezeichnung **MIDI** ist ein USB-Host-Anschluss, über den Sie einen Controller anschließen können, der nur über einen USB-Anschluss und keinen 5-poligen DIN-MIDI-Anschluss verfügt. USB ist aber weit verbreitet und mit dieser Buchse können Sie das nutzen, ohne weitere Kabel zu Ihrem Computer oder einem externen USB-Hub verlegen zu müssen. Im Gegensatz zur **HUB**-Verbindung bleibt dieser Port auch dann aktiv, wenn sich das AudioFuse 16Rig im Standalone-Modus befindet, so dass Sie MIDI-Ein- und -Ausgänge erhalten, ohne dass ein Computer angeschlossen sein muss.

Beachten Sie den kleinen Taster mit dem Arturia-Logo in der oberen rechten Ecke. Mit diesem Taster wird das AudioFuse 16Rig ein- und ausgeschaltet. Durch einmaliges Drücken wird das Gerät eingeschaltet. Zum Ausschalten halten Sie den Taster gedrückt, bis im Display "Goodbye!" angezeigt wird. Hiermit schaltet sich das Gerät sicher und kontrolliert ab. Sie können auch auf diesen Taster tippen, um die AFCC-Software auf einem angeschlossenen Computer aufzurufen.

Der Taster leuchtet im Standalone-Modus blau. Wenn ein angeschlossener Computer erkannt wird, leuchtet er weiss.

4.2. Die Rückseite



Die Rückseite des AudioFuse 16Rig

Die Rückseite des AudioFuse 16Rig bietet zahlreiche Anschlüsse. Nachfolgend eine Übersicht rechts nach links.



4.2.1. Line Eingänge 1–16

Die Audio-Eingänge auf der Rückseite

Ganz rechts finden Sie 16 symmetrische Klinken-Analogeingänge mit hochklassigen A/D-Wandlern. Diese können Signalpegel von bis zu +24 dBu bei eingeschalteter Pad-Dämpfung und +12 dBu bei ausgeschaltetem Pad verarbeiten.

Denken Sie daran, dass die hinteren Eingänge 1 & 2 ignoriert werden, wenn die Eingänge auf der Vorderseite verwendet werden. Es sei denn, die Funktion **REAR** ist aktiv. Eingänge 3 & 4 arbeiten auf die gleiche Weise.

4.2.2. Line Ausgänge 3-10 und Monitor-Ausgänge



Die Audio-Ausgänge auf der Rückseite mit den Monitor-Ausgängen ganz links

Links neben den Line-Eingängen befinden sich acht symmetrische analoge Line-Level-Ausgänge. Jedes dieser vier Ausgangspaare kann an einen anderen Lautsprechersatz gesendet und über die Vorderseite gesteuert werden, wenn der A/B-Lautsprechermodus aktiviert ist.

Diese Ausgänge sind alle DC-gekoppelt. Das bedeutet, dass sie nicht nur Audiosignale ausspielen können, sondern auch Gleichstrom-Steuerspannungen an externe Modular-Synthesizer und andere analoge Synthesizer liefern können. So lassen sich Ihre analogen Synthesizer von Ihrer DAW aus mit einer geeigneten Software steuern!

Die weiß hinterlegten Lautsprecherausgänge links neben den Line-Ausgänge sind symmetrische Klinkenausgänge, an die Ihre Hauptlautsprecher angeschlossen werden sollten. Ihre DAW erkennt diese als Ausgänge 1 und 2.

Beachten Sie, dass diese Ausgänge stummgeschaltet sind, wenn Sie die A/B-Monitorfunktion eingeschaltet haben und zu Ihren alternativen oder "B"-Lautsprechern wechseln.



4.2.3. Digital Audio I/O

ADAT und Word Clock-Ports auf der Rückseite

Das AudioFuse 16Rig wächst mit Ihrem Setup und bietet die Möglichkeit, ein mehrkanaliges digitales Audiosignal mit hoher Auflösung zu senden und zu empfangen. Sie können diese Funktionen nutzen, um externe Vorverstärker (wie das AudioFuse 8Pre) anzuschließen oder Audiosignale zu und von jedem Gerät mit optischen ADAT-Anschlüssen wie Standalone-A/Dund D/A-Wandlern zu leiten.
Die vier ADAT-Ports nutzen optische Toslink-Anschlüsse. Sie können entweder 16 I/O-Kanäle bei 44.1 oder 48 kHz oder acht I/O-Kanäle bei 88.2 oder 96 kHz bereitstellen.

Darunter befinden sich BNC-Anschlüsse für Word Clock In und Out. Diese sind intern terminiert, so dass bei deren Verwendung kein externer Abschlusswiderstand eingerichtet werden muss. Diese Buchsen stellen sicher, dass alle Ihre digitalen Geräte dem gleichen Taktsignal folgen, um eine höchstmögliche Wiedergabetreue zu gewährleisten.



4.2.4. MIDI, USB und Stromversorgung

MIDI-, USB- und Stromanschlüsse auf der Rückseite

Das AudioFuse 16Rig verfügt über einen MIDI-Eingang und ein Paar zuweisbare MIDI-Ausgangs-/THRU-Buchsen, alle mit 5-poligen DIN-Anschlüssen. Eine 3.5-mm-Buchse neben MIDI Out/Thru 2 liefert ein analoges MIDI-Clocksignal zur Verwendung mit bestimmten analogen Synthesizern, Drum Machines und modularen Synthesizern.

Links neben den MIDI-Buchsen befinden sich ein USB-A-Anschluss auf der Rückseite, der als Teil des integrierten Hubs des Interfaces fungiert, ein USB-C-Anschluss, der zur Interfacesteuerung und DAW-Kommunikation mit dem Host-Computer verbunden wird, sowie ein Verriegelungsanschluss für die Stromversorgung des AudioFuse 16Rig.

5. ARBEITEN MIT DEM AUDIOFUSE 16RIG

Nachfolgend einige gängige Anwendungsbeispiele, wie Sie Ihr AudioFuse 16Rig nutzen können.



5.1. Aufnahme von Line-Level-Geräten

Fangen wir mit dem wohl häufigsten Anwendungsfall an, dem Anschluss von Line-Level-Geräten. Dazu gehören Synthesizer und andere Keyboards, Drum-Machines, Sampler, Beat Production-Workstations usw. Das sind normalerweise die "lautesten" Eingangssignale, mit denen Sie arbeiten werden. Diese sollten keine allzugroße zusätzliche Verstärkung benötigen.

1. Schließen Sie Ihr Equipment an einen der Line-Eingänge auf der Vorder- oder Rückseite an. Denken Sie daran, dass beim Anschließen von Geräten an die Eingänge auf der Vorderseite die entsprechenden Eingänge auf der Rückseite ignoriert werden, es sei denn, Sie aktivieren die **REAR**-Funktion.

2. Drücken Sie den **INPUTS**-Taster, um die "Analog Inputs"-Menüseite aufzurufen. Spielen Sie jedes Instrument einzeln an und achten Sie auf die Pegelmeter.

3. Idealerweise sollten die lautesten Anteile eines Sounds dazu führen, dass das jeweilige Pegelmeter eines Kanals einen Spitzenwert zwischen -10 und -6 dB anzeigt.

4. Scrollen Sie, um den Kanal auszuwählen, den Sie anpassen möchten. Achten Sie auf die Zahlenwerte unter den Pegelmetern. Der aktuell ausgewählte Kanal wird in weiß angezeigt. Klicken Sie auf den Haupt-Regler, um diesen Kanal auszuwählen.

5. Stellen Sie die Verstärkung (Gain) des Kanals ein, um eine optimalen Pegelung zu erhalten (das Kanalpegelmeter befindet sich auf der linken Seite des Displays). Wenn Ihr Line-Level-Gerät über einen Lautstärkeregler verfügt, empfehlen wir Ihnen, den Ausgangspegel am Ihrem Gerät selbst anzupassen, bevor Sie die Verstärkung am Interface aufdrehen. So erhalten Sie einen optimalen Klang. Verwenden Sie die Verstärkungsregelung am AudioFuse 16Rig nur für Geräte ohne Pegelregelung oder mit sehr schwachen Ausgangssignalen.

6. Wenn Ihre Sound-Quelle so laut ist, dass das Pegelmeter selbst bei der niedrigsten Verstärkungseinstellung übersteuert, drücken Sie den Pad-Taster, um die Eingangsverstärkung um 20 dB abzusenken.

7. Sie können auch die Phase des Eingangs drehen, ungerade/gerade Kanalpaare mittels Stereolink verbinden (z.B. 5 und 6 oder 9 und 10) und/oder das Interface zwingen, die rückseitigen Eingänge für die Kanäle 1-4 zu verwenden, auch wenn ein Kabel an die Eingänge auf der Vorderseite angeschlossen ist.

Und los gehts! Ihre Instrumente sind aufnahmebereit. Wenn Sie Fragen zur Aufnahme haben, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch Ihrer Software.

5.2. Aufnahme eines Mikrofons



Mikrofone (insbesondere Bändchenmikrofone) erzeugen relativ schwache Signale, die als *Mikrofonpegel* bezeichnet werden. Sie erfordern die größte Verstärkung, damit sie deutlich gehört werden können. Daher ist es gut, dass die Mikrofonvorverstärker an den Eingängen 1 & 2 eine hohe Verstärkungsmöglichkeit bieten und dabei ein sehr geringes Eigenrauschen!

- 1. Schließen Sie Ihr Mikrofon an einen der Mikrofoneingänge auf der Vorderseite an.
- Das AudioFuse 16Rig erkennt automatisch, dass Sie ein XLR-Kabel angeschlossen haben und bei diesem Eingangskanal wird sowohl in der Hardware als auch im AFCC ein 48V-Taster angezeigt. Schalten Sie die 48V-Phantomspeisung nur dann ein, wenn Ihr Mikrofon diese auch benötigt.
- Drücken Sie IN 1 oder IN 2, um direkt auf den entsprechenden Kanal zugreifen zu können. Wenn Sie ein XLR-Kabel angeschlossen haben, trägt der Eingangskanal jetzt die Bezeichnung FRONT MIC statt ANALOG IN und der Kanal im AFCC zeigt ein Mikrofonsymbol.
- 4. Wenn Ihr Mikrofon Phantomspeisung benötigt, drücken Sie den 48V-Taster, um die externe Spannungsversorgung einzuschalten.
- Sprechen oder singen Sie in das Mikrofon, während Sie die Verstärkung mittels Gain anpassen. Die lautesten Signalanteile Ihrer Performance sollten dazu führen, dass das Pegelmeter des Kanals einen Spitzenwert zwischen -10 und -6 dB erreicht.
- Wenn Ihre Sound-Quelle so laut ist, dass das Pegelmeter selbst bei der niedrigsten Verstärkungseinstellung übersteuert, drücken Sie den Pad-Taster, um die Eingangsverstärkung um 20 dB abzusenken.
- 7. Wenn Ihr Sound zu leise oder "phaserartig" klingt, versuchen Sie, die Phase mit dem Taster Ø zu drehen.

Das war es! Der Mikrofoneingang sollte in Ihrer Musiksoftware verfügbar und aufnahmebereit sein.

HINWEIS: Wenn Sie auf den Regler drücken und halten, während das Display die Menüseite für einen bestimmten Kanal anzeigt, erlischt die CLIP-LED. Wenn Sie das auf der Hauptseite INPUTS tun, werden alle CLIP-LEDs gelöscht. Das ist besonders sinnvoll, wenn Sie die Clipping Reset-Zeit im AFCC auf "Infinite" (unendlich) eingestellt haben.

5.3. Gitarre oder Bass aufnehmen



Gitarren, Bässe und andere Instrumente mit magnetischen oder piezoelektrischen Tonabnehmern arbeiten mit einem *Instrumentenpegel*. Der Signalpegel ist höher als ein Mikrofonpegel, aber normalerweise nicht so hoch wie ein Line-Pegel. Darüber hinaus sollte der Tonabnehmer eine sehr hohe Eingangsimpedanz haben, sonst könnte der Sound beeinträchtigt werden.

- 1. Schließen Sie Ihre Gitarre oder ein anderes Instrument mit einem Standard-6.3-mm-Klinken-Kabel an einen der Eingänge auf der Vorderseite an.
- Das AudioFuse 16Rig erkennt automatisch, dass Sie ein Klinken-Kabel angeschlossen haben, so dass dieser Kanal im AFCC eine Schaltfläche mit der Bezeichnung INST erhält. Standardmäßig sind die Kanäle so eingestellt, dass sie mit einem Line-Level-Signal arbeiten. Klicken Sie deshalb auf den INST-Taster bei Verwenden eines Instrumentenpegels.
- 3. Drücken Sie **IN 1** oder **IN 2**, um direkt auf den entsprechenden Kanal zugreifen zu können. Dieser trägt die Bezeichnung FRONT LINE anstelle von ANALOG IN.
- 4. Scrollen Sie zur Schaltfläche INST und klicken Sie darauf.
- Wenn Ihre Sound-Quelle so laut ist, dass das Pegelmeter selbst bei der niedrigsten Verstärkungseinstellung übersteuert, drücken Sie den Pad-Taster, um die Eingangsverstärkung um 20 dB abzusenken.

Ihr Instrument ist jetzt so eingerichtet, so dass es das ein optimales und sauberes Signal an Ihre Software weiterleitet.

5.4. Reamping einer Gitarre oder eines Basses



Reamplification oder "Reamping" ist eine Möglichkeit, den Klang einer aufgenommenen Spur nachträglich zu optimieren. Das Gitarren-, Bass- oder ein anderes Instrumentensignal wird so sauber wie möglich aufgenommen – ohne Effekte oder Verstärker. Später kann dieses Signal dann wieder an ein Pedalboard oder einen mikrofonierten Amp gesendet werden. Der Toningenieur kann nun den Sound beliebig anpassen – da die Performance bereits aufgezeichnet ist, muss der Gitarrist sie nicht immer wieder neu einspielen.

Der Trick beim Reamping besteht darin, dass das ursprüngliche Gitarren-Tonabnehmer-Signal aus dem Interface an die Pedale oder den Verstörker geleitet werden muss. Deshalb muss es den richtigen Signalpegel und die richtige Ausgangsimpedanz aufweisen. Kommerzielle Reamplification-Boxen (manchmal auch "Reverse-DI-Boxen" genannt) gibt es schon seit vielen Jahren, aber das AudioFuse 16Rig verfügt auch über diese Funktion, integriert in die Ausgänge 3 und 4 auf der Vorderseite.

- 1. Nehmen Sie Ihren Gitarren- oder Basspart wie oben beschrieben sauber auf.
- 2. Verbinden Sie ein Kabel von einem der Ausgänge auf der Vorderseite mit Ihrem Pedalboard oder Verstärker.
- Drücken Sie die Schaltfläche OUTPUTS. Scrollen Sie, um Ausgang 3 oder 4 auszuwählen und klicken Sie, um auf die Einstellungsseiten für den Analogausgang zuzugreifen.
- Scrollen Sie zur dritten Menüseite und wählen im Aufklapp-Menü "Reamp" aus. Es erscheint eine Schaltfläche, mit der Sie den Lift Ground aktivieren können, falls Sie ein Massebrummen hören.

Das ist alles! Sie können Ihrer DAW jetzt die Wiedergabe Ihres Spiels über Ihre Pedale und Verstärker zuweisen und so den Klang nach Herzenslust anpassen.



Das AudioFuse 16Rig kann Signale in zwei verschiedenen Mixern kombinieren: dem Hauptmixer (*Main Mix*), der bis zu vier *Aux Sends* bietet und dem *Cue Mix*, der dies nicht kann. Normalerweise verwenden Sie den Hauptmixer auf die gleiche Weise wie jedes herkömmliche Mischpult, während der Cue-Mixer einen Kopfhörerverstärker bedienen kann, so dass ein Musiker beim Spielen "sich selber " besser hören kann.

1. Schließen Sie die Eingangspegel Ihrer Line-Level-Quellen, Mikrofone und/oder Gitarren wie oben beschrieben an und passen Sie diese an.

2. Drücken Sie den **MIXER**-Taster, um auf den Hauptmixer zuzugreifen oder den **CUE**-Taster, um auf den Cue-Mixer zuzugreifen. Wir werden in den folgenden Schritten nur über den Hauptmixer behandeln, da der Cue-Mixer bis auf die fehlenden Aux-Sends identisch ist.

3. Scrollen Sie zu den **MAIN CHANNELS**-Menüseiten, um auszuwählen, welche Eingänge in Ihrem Mixer vorhanden sein sollen. Der aktuelle Eingang wird blau hervorgehoben. Drücken Sie den Haupt-Regler, um den Eingang auszuwählen. Die Anzeige leuchtet durchgehend weiß. Beachten Sie, dass alle Eingänge die Möglichkeit haben, als Monokanäle oder verknüpfte Stereopaare ausgewählt zu werden.

4. Zusätzlich zu den analogen Quellen gibt es Auswahlmöglichkeiten für die ADAT-Eingänge der rückseitigen ADAT-Inputs und USB-Wiedergabekanäle Ihrer Aufnahmesoftware. Diese können auch als Mono-Eingänge oder Stereo-Paare ausgewählt werden.

5. Kehren Sie nun zur Seite **MAIN MIXER** zurück. Sie sollten alle hinzugefügten Kanäle sehen, jeweils mit einem Fader mit Clip-Anzeige, einer Pegelanzeige, Mute- und Solo, sowie die vier Aux-Busse und den Main Mix auf der rechten Seite. Wenn Ihr Mixer mehr als acht Kanäle enthält, werden die nachfolgenden Kanäle auf zusätzlichen Seiten hinter der ersten angezeigt.

6. Scrollen Sie zu einem Kanal, um diesen auszuwählen und klicken Sie auf den Regler, um dessen Kanaleinstellungen aufzurufen. Wählen Sie den Parameter aus, den Sie anpassen möchten, klicken Sie darauf, bearbeiten Sie ihn mit dem Haupt-Drehregler und klicken Sie erneut, um zu bestätigen und fortzufahren.

7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Kanäle und passen Sie den Stereopegel und die Aux-Return-Pegel auf der **MAIN MASTER**-Menüseite an.

Mit dieser Methode können Sie eine Mischung für einen oder für alle Kanäle über die Vorderseite des AudioFuse 16Rig ohne Computer erstellen. Bis zu acht Hauptmixer können als Presets gespeichert und geladen werden.

Wie Sie sich sicher vorstellen, kann dieser Vorgang ziemlich langwierig sein. Mit der AudioFuse Control Center [p.64]-Software lassen sich Main- und Cue-Mixer viel schneller und einfacher einrichten und speichern. Außerdem können Kanalroutings für die verschiedenen Aux- und Mix-Ausgänge nur innerhalb des AFCC eingestellt werden.

5.6. Zwei Lautsprecherpaare verwenden



In Tonstudios ist es durchaus üblich, dass zwei Paar Monitorlautsprecher vorhanden sind. Zusätzlich zu den Hauptmonitoren kann ein zweites Paar als "Prüflautsprecher" verwendet werden, um zu hören, wie ein Mix beispielsweise auf einem Autoradio oder einem günstigen Home-Entertainment-System klingt. Alternativ kann ein Studio auch eine sehr laute und basslastige PA-Anlage nutzen, um Kunden zu beeindrucken.

Welchen Verwendungszweck Sie auch immer für ein zweites Lautsprecherpaar haben, das AudioFuse 16Rig wird Ihren Anforderungen problemlos gerecht.

1. Schließen Sie Ihre Hauptlautsprecher an die Monitorausgänge auf der Rückseite an.

2. Wählen Sie ein beliebiges Paar Ausgänge auf der Rückseite aus, um Ihren zweiten Lautsprechersatz zu versorgen.

3. Drücken Sie den OUTPUTS-Taster, wählen dann MON und klicken Sie, um die Menüseiten mit den Monitoreinstellungen aufzurufen. Scrollen Sie zur dritten Seite mit der Bezeichnung A/B Conf.

4. Hier können Sie über die Schaltfläche mit dem Power-Symbol die A/B-Umschaltung als Funktion aktivieren oder deaktivieren. Der A/B-Taster schaltet zwischen den Haupt-Monitorausgängen (leuchtet nicht) und den B-Lautsprecherausgängen (leuchtet) um. Im Aufklapp-Menü können Sie auswählen, welches Ausgangspaar auf der Rückseite die B-Lautsprecher versorgen soll.

5. Wenn Sie die A/B-Umschaltung mit nur einer Taste ausführen möchten, können Sie den Monitortaster auf der Vorderseite dafür einrichten. Rufen Sie dazu im Menü-Karussell die "Settings" auf und gehen dort zur Seite "Monitor Settings". Stellen Sie dort den Monitor-Taster-Modus auf "A/B Speaker".

5.7. Anschluss von digitalen ADAT-Geräten

Das AudioFuse 16Rig kann bis zu 16 ADAT-Digital-I/O-Kanäle über die vier optischen Toslink-Anschlüsse auf der Rückseite unterstützen. Jeder Port überträgt acht Audiokanäle in eine Richtung, wenn mit einer Samplerate von 44.1 oder 48k gearbeitet wird. Digital angeschlossene Geräte können über die ADAT-Verbindung selbst oder über die vorhandenen Word-Clock-BNC-Anschlüsse synchronisiert werden.

Bitte beachten: In diesem Abschnitt wird nur beschrieben, wie Sie Geräte über ADAT-Kabel anschließen (d.h. Audio- und digitale Synchronisierungssignale werden beide gemeinsam über das optische Kabel übertragen). Für größere, umgangreichere Studios mit viel digitalem Equipment kann eine Word-Clock-Synchronisierung erforderlich sein oder wird bevorzugt. Das wird dann im nächsten Abschnitt behandelt.

In der Abbildung oben ist ein AudioFuse 16Rig (oben) mit einem AudioFuse 8 Pre (unten) verbunden. Optische ADAT-Kabel übertragen das digitale Audiosignal zu/von jedem Gerät. Auch Synchronisationssignale werden über dieses Kabel übertragen.

Bei der Arbeit mit digital verbundenen Audiogeräten ist es wichtig, dass nur eine Taktquelle vorhanden ist. Durch die Synchronisierung aller Geräte mit einem primären Taktgeber werden Klickgeräusche, Knackgeräusche und andere Audioartefakte verhindert, die durch geringfügig nicht übereinstimmenden Synchronisationsversatz entstehen können.

In diesem Setup fungiert das AudioFuse 16Rig als primärer Referenztakt, der Parameter "Clock Source" ist auf "Internal" eingestellt. Deshalb muss im AudioFuse 8Pre die eigene Clock (der "Sync"-Parameter auf der Vorderseite) auf "ADAT" eingestellt werden, damit es die vom AudioFuse 16Rig ankommenden Clock-Informationen empfängt und sich zu diesen synchronisiert.

So geht das:

1. Verbinden Sie Ihre digitalen Audiogeräte über die ADAT-Anschlüsse auf der Rückseite miteinander. Die Ausgänge des AudioFuse 8Pre werden mit den Eingängen des AudioFuse 16Rig verbunden und umgekehrt.

Bitte beachten: Jedes Gerät verfügt über zwei Eingangs-Ports und zwei Ausgangs-Ports. In diesem Belspiel ist der zweite Port nur erforderlich, wenn Sie mit höheren Abtastraten (88.2 oder 96k) arbeiten. Da wir mit Standard-Abtastraten (44.1 oder 48k) arbeiten, werden nur die ersten Ein- und Ausgangsports verwendet.

2. Stellen Sie sicher, dass die Taktquelle im AudioFuse 16 Rig auf "Internal" eingestellt ist, während die Taktquelle im AudioFuse 8Pre (auf der Vorderseite mit "Sync" gekennzeichnet) auf "ADAT" eingestellt ist.

Bitte beachten: Wenn das AudioFuse 16 Rig an einen Computer angeschlossen ist, sind die Parameter "Clock Source" und "Sample Rate" in der Hardware möglicherweise ausgegraut. Falls das so ist, müssen Sie die Parameter "Clock Source" und/oder "Sample Rate" im AFCC oder Ihrer DAW ändern.

Ab jetzt sind die beiden Geräte digital verbunden und ordnungsgemäß synchronisiert. Wenn Sie in Ihrer Musiksoftware die ADAT-Eingänge 1-8 des AudioFuse 16Rig für die Aufnahme aktivieren, können Sie den Ausgang des AudioFuse 8Pre und so dessen hochwertige Vorverstärker nutzen und aufnehmen.

5.8. Arbeiten mit mehreren ADAT-Geräten mithilfe von Word Clock-Sync



Im vorherigen Abschnitt wurde beschrieben, wie Sie zwei digitale Geräte ausschließlich über optische ADAT-Kabel miteinander verbinden. In dem Beispiel wurde die digitale Synchronisierung über dasselbe optische Kabel hergestellt, das auch Audiosignale überträgt. Größere, umfangreichere Tonstudios mit vielen digitalen Geräten müssen jedoch möglicherweise Word Clock verwenden, um Geräte miteinander zu synchronisieren.

Dieses Beispiel hier ähnelt dem ersten Beispiel weiter oben, außer dass wir jetzt zwei AudioFuse X8 IN-Geräte nutzen, die über ADAT mit dem AudioFuse 16Rig verbunden sind. Dadurch werden die bereits beeindruckenden I/O-Funktionen des 16Rig erheblich erweitert, indem 16 Kanäle mit analoge Line-Eingängen hinzugefügt werden. In diesem Setup ist es nicht möglich, beide Geräte allein über ADAT-Kabel zu synchronisieren, da das AudioFuse X8 IN keine ADAT-Eingänge besitzt und so keine Synchronisations-Signale empfangen kann.

Das stellt jedoch kein Problem dar, da wir die drei Geräte per Word Clock synchronisieren können. Tatsächlich lassen sich mit Word Clock beliebig viele digitale Geräte in einem Studio synchronisieren.

Wie im vorherigen Beispiel verwendet dieses Setup optische Kabel, um Audiosignale von jeder der beiden AudioFuse X8 IN-Erweiterungen zu übertragen. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel verwenden wir aber Word Clock, um die drei Geräte zu synchronisiere.

Die optischen Audiokabel sind in der Abbildung in blau dargestellt, die Word Clock-Kabel in rot.

Word Clock wird über spezielle Kabel mit BNC-Anschlüssen übertragen. Diese Kabel müssen eine Impedanz von 75 Ohm haben (diese sind auch als solche gekennzeichnet) – eine falsche Impedanzverbindung führt dazu, dass die Synchronisierungssignale verstümmelt werden. Ein einzelnes Kabel kann genutzt werden, um zwei Geräten mit BNC-Word-Clock-Eingängen oder -ausgängen zu verbinden. Um mehrere Geräte zu synchronisieren, müssen BNC-Kabel über ein T-Verbindungsstück (manchmal auch als "BNC-Tee" bezeichnet) verbunden werden. Diese Kabel müssen natürlich auch 75 Ohm Impedanz haben.

T-Verbindungsstücke können unterschiedlich aussehen. Eine Bauform ist in der Abbildung oben zu sehen. Nachfolgend die Abbildung einer häufigeren Bauform, die wirklich ein wenig wie der Buchstabe T aussieht:



Wichtig ist aber, dass auch das T-Verbindungsstück eine Impedanz von 75 Ohm besitzt.

So richten Sie die Word Clock-Synchronisierung ein:

1. Zuerst stellen wir die Verbindungen her, wie im obigen Diagramm gezeigt und achten darauf, dass die T-Verbindung an der Rückseite des ersten Audiofuse X8 IN in der Kette (das mit dem Audiofuse 16Rig verbundene) angebracht wird.

2. Das AudioFuse 16Rig sendet Word Clock-Signale an die beiden Audiofuse X8 IN-Geräte. Da der Clock-Ausgänge die anderen Geräte steuert, muss der Parameter **Clock Source** auf *INTERNAL* eingestellt werden.

Hinweis: Wenn das AudioFuse 16 Rig an einen Computer angeschlossen ist, sind die Parameter "Clock Source" und "Sample Rate" in der Hardware möglicherweise ausgegraut. Falls das so ist, müssen Sie die Parameter "Clock Source" und/oder "Sample Rate" im AudioFuse Control Center oder Ihrer DAW ändern, abhängig von Ihrem Computer-System.

3. Das erste AudioFuse X8 IN muss Word Clock-Signale akzeptieren, ohne das Signal zu verändern, das über das Kabel dann zum zweiten Audiofuse X8 IN geleitet wird. Stellen Sie dazu den Schalter auf der Rückseite auf *HiZ*.

4. Das zweite Audiofuse x8 IN befindet sich am Ende der Kette, so dass dessen Schalte auf der Rückseite auf 75 Ω (75 Ohm Impedanz) eingestellt werden muss.

5. Schließlich konfigurieren wir beide AudioFuse x8 IN-Einheiten, dass diese die Word Clock-Synchronisierung akzeptieren, indem wir auf der Vorderseite die **Sync**-Taster drücken, bis *WORD* angezeigt wird, so wie hier:



Beachten Sie, dass dies erst am Ende gemacht werden muss, da der **Sync**-Taster kein *WORD* auswählen kann, wenn kein BNC -Kabel angeschlossen ist.

Ab jetzt sind die drei Geräte digital über ADAT verbunden und werden über Word Clock ordnungsgemäß synchronisiert. Wenn Sie in Ihrer Musiksoftware die ADAT-Eingänge 1-8 und 9-16 des AudioFuse 16Rig für die Aufnahme aktivieren, können Sie über diese problemlos aufnehmen.

Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur die Grundlagen der Arbeit mit Word Clock behandelt und es andere (fortgeschrittenere) Möglichkeiten gibt, digitale Geräte miteinander zu synchronisieren. Um mehr über dieses Thema zu erfahren, empfehlen wir einen Blick in diesen Artikel.

5.9. Anschließen von MIDI- und USB-Geräten



Am AudioFuse 16Rig können Sie sowohl MIDI- als auch USB-Geräte anschließen. Über die MIDI-Eingänge und -Ausgänge lassen sich MIDI-Synthesizer, Drum-Machines, Fernsteuerungs-Geräte usw. an das AudioFuse 16Rig anschließen, um MIDI-Daten abzuspielen oder aufzunehmen. Das Interface verfügt außerdem über mehrere USB-Anschlüsse zum Anschluss zusätzlicher Hardware wie USB-MIDI-Controller, Software-Kopierschutzschlüssel, Speichersticks und mehr. 1. Schließen Sie alle MIDI-Geräte, die Sie verwenden möchten, an die 5-poligen DIN-Anschlüsse **MIDI IN** und die zwei **MIDI OUT/THRU**-Anschlüsse auf der Rückseite an.

2. Verbinden Sie das AudioFuse 16Rig über den USB-C-Anschluss auf der Rückseite mit Ihrem Host-Computer.

3. Wenn Sie mehrere USB-Geräte an Ihren Computer anschließen möchten, Ihnen aber die USB-A-Anschlüsse fehlen, verwenden Sie die **HUB**-Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite, um einzelne USB-Geräte oder USB-Hubs mit eigener Stromversorgung hinzuzufügen. Das ist besonders praktisch für moderne Laptops, die möglicherweise nur über wenige USB-C-Anschlüsse verfügen und teilweise überhaupt keine USB-A-Anschlüsse mehr besitzen.

4. Auf der Vorderseite befindet sich außerdem ein MIDI USB-A-Anschluss. Wenn Sie ein USB-MIDI-Gerät wie ein Keyboard oder ein Fernsteuerungsgerät an diesen Anschluss anschließen, werden das AudioFuse 16Rig und alle angeschlossenen MIDI-Geräte auch dann bedient, wenn das Interface nicht an einen Computer angeschlossen ist. Das kann für Anwender nützlich sein, die DAW-los Jammen wollen oder Live-Auftritte ohne Laptop realisieren möchten. Audio- und MIDI-Signale fließen immer über das Interface, auch wenn kein Computer angeschlossen ist. Tatsächlich können Sie auch den Hauptmixer des AudioFuse 16Rig mithilfe von MIDI-Meldungen von jedem angeschlossenen Controller steuern.

5. Klicken Sie auf das **MIDI**-Menü, um auszuwählen, wie das AudioFuse 16Rig MIDI-Signale weiterleitet und darauf reagiert.

Wenn Sie MIDI-Daten über eine Aufnahmesoftware aufnehmen und wiedergeben möchten, lesen Sie in der entsprechenden Dokumentation dieser Software nach, wie das geht.

5.10. Verwendung des AudioFuse 16Rig als Steuerspannungsquelle (für Control Voltage)



Die Ausgänge 3–10 des AudioFuse 16Rig sind DC-gekoppelt. Das bedeutet, dass diese Ausgänge nicht nur für die Ausgabe von Audiosignalen, sondern auch für die Ausgabe von nicht hörbaren "Steuerspannungs"-Signalen ausgelegt sind, die von analogen Synthesizern verstanden werden.

Mit den DC-gekoppelten Ausgängen und speziellen DAW-Plug-Ins wie den CV Tools von Ableton Live können Sie ganz einfach CV-Signale aus Ihrer DAW ausgeben, um Ihre modularen und halbmodularen Synthesizer wie Arturias MiniBrute zu steuern.

Hierzu ist keine Konfiguration in der AFCC-Software erforderlich. Möglicherweise müssen Sie jedoch den Ausgangspegel anpassen und spezielle Monokabel verwenden, um die Ausgänge des AudioFuse 16Rig mit den CV-Eingängen Ihrer Synthesizer zu verbinden.

6. EIN RUNDGANG

Jetzt wird es Zeit einzutauchen und zu lernen, wie Sie das AudioFuse 16Rig verwenden können. Die folgenden Kapitel dienen als Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle Funktionen der Hardware.

Aber zunächst ist es sicherlich hilfreich, ein paar Grundlagen zur Navigation durch die Bedienelemente auf der Vorderseite der Benutzeroberfläche, sowie einige der wichtigsten Funktionen und der Menüstruktur der Benutzeroberfläche kennenzulernen.



Die physischen Bedienelemente auf der Vorderseite

6.1. Physische Bedienelemente: Wie komme ich von hier nach dort?

6.1.1. Der Haupt-Drehregler und Back-Taster



Der Haupt-Drehregler steuert fast alles im AudioFuse 16Rig.

Eine kurze Erklärung: Sie *drehen* am Regler, um die gewünschte Menüseite oder Funktion anzuwählen, Sie *scrollen* damit, um durch die Optionen auf einer Seite zu navigieren und Sie drücken (*klicken*) darauf, um eine Funktion ein- oder auszuschalten.

Der kleine **Back**-Taster befindet sich links unterhalb des Haupt-Drehreglers. Drücken Sie darauf, um einen aktuellen Vorgang abzubrechen oder um eine Ebene in der Menü-Hierarchie zurückzugehen.





Mit diesen Tastern können Sie während Ihres gewohnten Arbeitsablaufs direkt auf die am häufigsten benötigten Funktionen zugreifen. Sie beinhalten:

- INPUTS (INS): die Analog-Eingang Metering-Anzeige
- IN 1: Bedienelemente für Analog-Eingang 1
- IN 2: Bedienelemente für Analog-Eingang 2
- OUTPUTS (OUTS): die Analog-Ausgang Metering-Anzeige
- MIXER: die Haupt-Mixer-Anzeige
- CUE: die Cue-Mixer-Anzeige

Beachten Sie, dass einige dieser Anzeigeseiten nur die erste von mehreren Funktionsseiten (siehe unten) sind. In diesen Fällen bringt Sie der jeweilige Taster immer auf die erste (und am häufigsten benötigten) Seite.

Wenn Sie am Drehregler drehen, während Sie die Taster **INS**, **OUTS**, **MIXER** oder **CUE** gedrückt halten, springt die Anzeige sofort zur nächsten Seite in diesem Menü, anstatt durch alle Optionen auf dieser Seite zu scrollen. Das bietet eine große Zeitersparnis!

6.1.3. AudioFuse 16Rig Hardware-Kurzbefehle

Kurzbefehl	Ergebnis
Langes Drücken auf den Hauptregler	Clip-Anzeigen zurücksetzen
INS / OUTS / MIXER / CUE + Hauptregler	Schnelle Navigation zwischen den Untermenüseiten von INS / OUTS / MIXER / CUE
Monitor Taster + Hauptregler	Legt die Funktionalität des Monitortasters fest
IN1 / IN2 + MONITOR-Regler	Stellt Input 1 / 2 Preamp-Gain ein
INS / OUTS + MONITOR-Regler auf einer spezifische Input / Output-Ansichtsseite	Ändern der aktuellen Eingangs-/Ausgangsverstärkung
MIXER / CUE + MONITOR-Regler in der Mixer- / Cue- Ansicht	Ändert die Mixer-/Cue-Master-Lautstärke
MIXER / CUE + MONITOR-Regler in der Mixer- / Cue Channel-Ansicht	Ändert den aktuelle Kanalpegel
Doppelklick Back-Taster	Zurück zum Hauptmenü

6.1.4. Die Mute- und Monitor-Taster



MUTE-Taster, Monitor-Taster und Monitor-Regler

Der **Monitor**-Regler steuert den Pegel der Lautsprecherausgänge auf der Rückseite (oder der B-Lautsprecherausgänge, wenn das A/B-Lautsprechermonitoring aktiviert ist). Der Regler wird von einem **MUTE**-Taster begleitet, der bei Verwendung rot leuchtet.

Unterhalb des **MUTE**-Tasters befindet sich ein programmierbarer **Monitor**-Taster mit einem Lautsprechersymbol. Dieser leuchtet für jede der Funktionen, die er ausführen kann, in einer anderen Farbe und blinkt, wenn er aktiviert ist.

Sie können dem Taster eine der folgenden drei Optionen zuweisen:

- 1. **Mono (grün)**: Summiert die Signale des linken und rechten Ausgangs und sendet dieses an beide Lautsprecher.
- 2. **Dim (orange)**: Reduziert die Lautsprecherausgabe um einen bestimmten Pegelanteil, der in der AudioFuse Control Center-Anwendung eingestellt wird.
- A/B Speaker (blau): Schaltet die Haupt-Lautsprecherausgänge stumm und aktiviert dafür ein vom Anwender festgelegtes Paar analoger Ausgänge auf der Rückseite ein. Jedes analoge Ausgangspaar auf der Rückseite kann als B-Lautsprecherausgang genutzt werden.

Denken Sie daran, dass die A/B-Monitoringfunktion aktiviert sein muss, damit diese dritte Option funktioniert. Andernfalls wird dieser Taster ignoriert.

6.2. Die Display-Anzeige: Was gibt es dort zu sehen?

6.2.1. Das Menü-Karussell

Das ist die oberste Ebene der Menü-Hierarchie. Sie erkennen es an den großen kreisförmigen Symbolen. Wenn Sie diese nicht sehen (weil Sie sich auf einer anderen Displayseite befinden), doppelklicken Sie einfach auf die den Back-Taster, um zum Menü-Karussell zurückzukehren.



Die Home-Anzeige

Sobald Sie sich im Menü-Karussell befinden, können Sie dieses drehen und auf das gewünschte *Menü*-Symbol klicken, auf das Sie zugreifen möchten. Diese werden in der Home-Anzeige durch große Symbole und Aufklapp-Beschriftungen dargestellt. Wenn Sie weiterscrollen, drehen sie sich wie ein Karussell (daher die Bezeichnung) immer weiter.

Die sieben Menüs beinhalten:

- INPUTS: Metering und Steuerung der analogen und digitalen Eingänge
- OUTPUTS: Metering und Steuerung aller analogen und digitalen Ausgänge
- **MIXER**: Metering und Steuerung für den Hauptmixer und zum Aktivieren/ Deaktivieren von Kanälen nach Bedarf.
- CUE: Metering und Steuerung des Cue-Mixers sowie die Aktivierung/ Deaktivierung von Kanälen nach Bedarf.
- **MIDI**: Einstellungen für MIDI-Eingangs- und -Ausgangsports und -Routing sowie ein umfassender MIDI-Aktivitätsmonitor.
- SETTINGS: Clock-, Monitor- und globale Einstellungen sowie eine Systeminfo-Seite, auf der grundlegende Informationen zur Hardware Ihres AudioFuse 16Rig angezeigt werden.
- **PRESETS**: Steuerelemente zum Speichern und Laden von Presets. Es stehen acht Speicherplätze zur Verfügung.

6.2.1.1. Im Menü-Karussell angezeigte Informationen

Es gibt bestimmte Informationen, die immer am unteren Rand der Menü-Karussell-Seite sichtbar sind:

- Pegelmeter für die Hauptausgänge, deren Pegel in dB angezeigt werden
- Pegeleinstellung für die Monitore (einstellbar mit dem Monitor-Regler)
- aktuelle Clock-Quelle und Samplerate

6.2.2. Menü-Seiten

Viele Menüs haben mehrere *Seiten.* Diese werden durch kleine Kreise oben rechts im Display angezeigt



Die Menü-Seitensymbole

Die Anzahl dieser Kreise gibt natürlich die Anzahl der Seiten für diesen Bereich an und die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, wird hervorgehoben. Wenn Sie über die letzte Seite hinaus scrollen, gelangen Sie in den meisten Fällen wieder auf die erste Seite.

6.2.3. Scrollen, auswählen, aktivieren

Sobald Sie sich auf einer gewünschten Seite befinden, scrollen Sie mit dem Drehregler zu der Funktion, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann, um diese ändern zu können.

6.3. "Warum ist diese Funktion ausgegraut?"

Manchmal sehen Sie eine Option/Funktion, die Sie nicht auswählen können. Das ist kein Fehler! Die Bedienoberfläche ist intelligent genug, um zu erkennen, wann eine Funktion nicht verwendet werden kann und teilt Ihnen das mit, indem sie den Zugriff darauf deaktiviert.



Parameter auf einer typischen Menüseite

Das offensichtlichste Beispiel sind die Inputs 1 & 2. Wenn nichts an einen der Eingänge auf der Vorderseite angeschlossen ist, sind auch keine der für diesen Eingang spezifischen Funktionen verfügbar. Wenn Sie beispielsweise ein XLR-Kabel an den Eingang auf der Vorderseite anschließen, erscheint ein 48V-Taster. Wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, wird auch dieser Taster nicht angezeigt, da er in diesem Fall nicht benötigt wird.

6.4. Vergessen Sie nicht die Software!

Denken Sie daran, dass all diese und weitere Funktionen auch in der AudioFuse Control Center-Software in einer übersichtlichen grafischen Oberfläche mit direktem visuellen Feedback verfügbar sind. Obwohl wir Ihnen empfehlen, das Bedienhandbuch der Software zu lesen, werden Sie feststellen, dass viele der darin enthaltenen Funktionen selbsterklärend sind, sobald Sie sich mit der Hardware vertraut gemacht haben.

7. MENÜS UND FUNKTIONEN

Das Menü-Karussell im AudioFuse 16Rig bietet Ihnen Zugriff auf sieben verschiedene Funktionsbereiche. In diesem Kapitel gehen wir diese einzeln durch und zeigen, welche Funktionen auf jeder Seite verfügbar sind.

7.1. INPUTS

7.1.1. ANALOG INPUTS / ADAT INPUTS

Wenn Sie auf das **INPUTS**-Symbol klicken oder den **INPUTS**-Taster auf der Vorderseite drücken, gelangen Sie zur Menüseite **ANALOG INPUTS**:

ANAL	• 0		
0dB -3 -6 -12 -24 -42			
<u>12</u>	34567	8 9 10 11 12	-60.0
R			-60.0
MON	-28.4 dB	INT	44.1 k

Durch Scrollen von links nach rechts wird jeder Kanal hervorgehoben. Wenn Sie am Ende angelangt sind, wechselt die Ansicht zur nächsten Menüseite, nämlich zu den **ADAT INPUTS**.

Bei allen analogen Eingängen können Sie auf die Nummer des Kanals klicken, den Sie bearbeiten möchten (weiß hervorgehoben). Die zweite Seite zeigt eingehende ADAT-Pegel an und dient nur zur visuellen Rückmeldung (sie bietet keine editierbaren Parameter).

7.1.2. ANALOG IN / FRONT LINE / FRONT INST / FRONT MIC





Jede Eingangskanalseite bietet die folgenden Funktionen:

- Pegelmesser
- Gain-Regler
- Taster zur Aktivierung oder Deaktivierung von
 - Pad
 - Phasenumkehr (Ø)
 - Stereo Link (Kettenglied-Symbol)

Abhängig vom Kanal, den Sie gerade aufgerufen haben, sind möglicherweise auch andere Optionen verfügbar:

- Die XLR-Kanäle auf der Vorderseite verfügen außerdem über einen Taster für die 48V-Phantomspeisung
- Die Klinkeneingangs-Kanäle auf der Vorderseite verfügen außerdem über einen Taster für den Instrumentenpegel (INST). Dadurch wird die Eingangsimpedanz der Buchse auf eine Million Ohm eingestellt, wodurch sichergestellt wird, dass bei einer an die vordere Buchse angeschlossenen E-Gitarre oder einem E- Bass nicht das Geräusch der magnetischen Tonabnehmer über das Interface zu hören ist. Wenn Sie eine Gitarre, einen Bass oder ein E-Piano über eine dieser Buchsen aufnehmen, sorgt die Einstellung INST also für den transparentesten Klang.
- Die Eingänge 1-4 bieten einen REAR-Taster, der den entsprechenden Eingang auf der Vorderseite zugunsten des Eingangs auf der Rückseite "überschreibt".
 Dadurch können Sie unterschiedliche Eingänge auf der Vorder- und Rückseite angeschlossen lassen und bei Bedarf einfach zwischen diesen wechseln.

7.2. OUTPUTS

Wenn Sie auf das OUTPUTS-Symbol klicken oder den **OUTPUTS**-Taster auf der Vorderseite drücken, gelangen Sie zur Seite **ANALOG OUTPUTS**:



Durch Scrollen von links nach rechts werden die einzelnen Ausgangskanäle hervorgehoben:

- MON gilt dabei für den Hauptmonitorausgang
- PHONES gilt für den Kopfhörer-Ausgang
- Die Nummern 3-10 gelten für die Ausgänge auf der Rückseite

Klicken Sie auf den Namen oder die Nummer des Kanals, den Sie bearbeiten möchten (weiß hervorgehoben).

Wenn ein Ausgangspaar als B-Lautsprecherpaar festgelegt wurde, wird um diese beiden Kanäle ein Kästchen angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird die Seite A/B CONF aufgerufen (siehe unten).

7.2.1. MONITOR

Durch Klicken auf **MON** gelangen Sie zu den drei **MONITOR**-Seiten:

- Die erste Seite bietet einen Gain-Regler (der mit dem MONITOR-Regler auf der Vorderseite eingestellt wird) und Taster für die Funktionen Mute, Dim, Mono und A/B. Beachten Sie, dass A/B ausgegraut ist, wenn die Funktion A/B nicht aktiviert wurde, was auf der dritten Seite erfolgt (siehe weiter unten).
- Auf der zweiten Seite finden Sie Anzeigen dafür, welche Signale an OUT 1 und OUT 2 gesendet werden.
- Die dritte Seite ist die Seite A/B CONF (A/B-Konfiguration). Auf dieser Seite gibt es einen Taster zum Ein- und Ausschalten der A/B-Funktion, einen Taster zum Umschalten zwischen A und B, wenn die Funktion aktiviert ist und ein Aufklapp-Menü zur Auswahl des Ausgangspaars, das die B-Lautsprecher speist. Weiterhin einen Trim-Regler zum Anpassen des B-Lautsprecherpegels an den Pegel der Hauptmonitore.

7.2.2. PHONES

Durch Klicken auf **PHONES** gelangen Sie zu den drei **Phones**-Seiten:

- Die erste Seite bietet eine Pegelanzeige und einen Gain-Regler für das Ausgangssignal des Kopfhörers. Dieser Displayparameter kann mit dem PHONES-Regler auf der Vorderseite eingestellt werden.
- Auf der zweiten Seite finden Sie Anzeigen dafür, welche Signale an die Kopfhörer gesendet werden (OUT 11-12).
- Auf der dritten Seite gibt es ein Aufklapp-Menü, mit dem Sie die Impedanz des Kopfhörerausgangs an den von Ihnen gerade verwendeten Kopfhörer anpassen können. Wenn Sie das richtig einstellen, können Sie problemlos alle Kopfhörer mit niedriger, Standard- und hoher Impedanz verwenden.

7.2.3. ANALOG OUT 3 & 4

Die Analogausgänge 3 und 4 bieten mehr Möglichkeiten als die anderen Analogausgänge. Sie sind nicht nur auf der Rückseite verfügbar, sondern auch über zwei Buchsen auf der Vorderseite, die auf verschiedene Funktionalitäten eingestellt werden können, die bei der Arbeit mit externen Geräten sehr praktisch sind.

Wenn Sie auf Ausgang 3 oder 4 klicken, werden drei **ANALOG OUT**-Seiten aufgerufen, die alle über Ausgangs-Meter verfügen:

- Die erste Seite bietet einen Gain-Regler und einen Stereo-Link-Taster
- Auf der zweiten Seite gibt es eine Anzeige dafür, welches Signal an die OUT-Buchse dieses Kanals gesendet wird.

- Auf der dritten Seite gibt es ein Aufklapp-Menü, mit dem Sie auswählen können, welches Signal die OUTPUT-Buchse auf der Vorderseite übertragen soll. Die Optionen sind:
 - Line: Ein herkömmlicher Line-Level-Ausgang.
 - Reamp: Sendet die ausgewählte Quelle mit dem entsprechenden Pegel und der entsprechenden Impedanz über den Ausgang der Vorderseite, um ein Pedalboard oder einen Verstärker für Reamping zu nutzen.
 - DirectThru: Erstellt eine latenzfreie Verbindung von den INPUT-Buchsen 1 und 2 auf der Vorderseite zu den OUTPUT-Buchsen 3 und 4. Das ist wichtig, wenn Sie gleichzeitig ein sauberes Gitarrensignal in Ihrem Computer aufnehmen möchten, während Sie über Ihre Pedale und Ihren Verstärker spielen. Diese Verbindung greift auf Ihr Signalkette zu, ohne dass dabei Latenzen entstehen, die Ihr Spiel beeinträchtigen könnten.
 - AltPhones: Schaltet jeden Ausgang auf der Vorderseite in eine eigene Stereo-Kopfhörerbuchse um. Diese Ausgänge nutzen die gleiche Quelle (d.h. sie sind alle gespiegelt und Sie können dann keine separaten Signale über Ausgang 3 und 4 abspielen). Der Ausgangspegel wird mit dem Gain-Regler auf Menüseite 1 eingestellt. Bei AltPhones müssen die Hauptkopfhörerausgänge des AudioFuse 16 Rig jedoch nicht zwingend das gleiche Signal nutzen. Sie können die Signalquelle in der Routing-Matrix festlegen.

7.2.4. ANALOG OUT 5-10

Durch Klicken auf eine andere Kanalnummer gelangen Sie zu den beiden ANALOG OUT-Seiten, die beide über eine Ausgangsanzeige verfügen:

- Die erste Seite bietet einen Gain-Regler und einen Stereo-Link-Taster.
- Auf der zweiten Seite gibt es eine Anzeige dafür, welches Signal an die OUT-Buchse dieses Kanals gesendet wird.

7.3. MIXER

Durch Klicken auf das **MIXER**-Symbol oder durch Drücken des **MIXER**-Tasters auf der Vorderseite gelangen Sie zur Seite **MAIN MIXER**.



Jeder Kanal im Mix verfügt über eigene Anzeigen für Pegel, Mute und Solo. Es gibt auch Anzeigen für die Aux-Sends und den L/R-Main-Mix. Zuerst werden die analogen Kanäle angezeigt, dann die ADAT-Kanäle und schliesslich die USB-Kanäle.

Wenn der Mixer mehr Kanäle enthält, als im Display Platz ist, gelangen Sie durch Scrollen nach rechts zur nächsten Anzeigeseite und zu weiteren Kanälen.

Beachten Sie, dass das einzige anklickbare Element in dieser Ansicht die jeweilige Kanalauswahl ist. Wenn Sie also Lautstärke, Mute oder Solo ändern möchten, klicken Sie auf eine beliebige Kanalnummer, um diese zum Anpassen auszuwählen.

Wenn der Mixer leer ist, liegt das daran, dass noch keine Kanäle hinzugefügt wurden. Sie können Kanäle hinzufügen, indem Sie zur **MAIN CHANNELS**-Auswahl (Seiten 3 und 4 im **MIXER**-Bereich) navigieren und die Kanäle hinzufügen, die in Ihrem Mixer verfügbar sein sollen.

7.3.1. MIXER-KANALEINSTELLUNGEN



Diese Anzeigeseiten sind nach Eingangstyp und Kanalnummern beschriftet, z.B. ANALOG 3-4 oder USB 5-6.

Auf der linken Seite finden Sie die üblichen Kanal-Fader-Bedienelemente: Pan, Mute, Solo und Fader-Pegel. Wenn zwei Kanäle miteinander verknüpft sind, stehen zwei Pan-Regler zur individuellen Anpassung zur Verfügung.

Auf der rechten Seite befindet sich der Aux-Bereich, in dem der Send-Anteil und die Stummschaltung für die vier Aux-Sends angepasst werden können. Schließlich gibt es noch Pegelmeter für die Aux- und Main-Pegel.

Drücken Sie den Back-Taster, um zur MAIN MIXER-Seite zurückzukehren.

Denken Sie daran, dass Sie zur entsprechenden Seite des nächsten Kanals springen, wenn Sie den MIXER-Taster gedrückt halten und dann den Drehregler drehen, während Sie sich auf der Seite eines bestimmten Mixer-Kanals befinden. Dadurch können Sie schnell durch die Kanäle scrollen, um Parameter wie die Panoramaposition oder die Aux-Send-Pegel zu überprüfen oder anzupassen. Wenn Sie den MIXER-Taster gedrückt halten, regelt der MONITOR-Regler direkt den Kanalpegel. Das bedeutet, dass Sie schnell von Kanal zu Kanal springen und die Pegel anpassen können, indem Sie einfach den MIXER-Taster gedrückt halten und zwischen dem Drehregler und dem MONITOR-Regler hin- und herwechseln!

7.3.2. MAIN MASTER

Scrollen Sie über die letzte Kanalauswahl des Hauptmixers hinaus, um auf die zweite Einstellungsseite zuzugreifen – die MAIN MASTER-Seite.



Diese Seite zeigt links den Main-Master-Fader und rechts die Master-Aux-Regler. Jeder Aux verfügt über eigene Pegel- und Mute-Regler sowie einen Schalter, um den Aux auf Pre-Fader zu schalten.

Aux 1 & 2 und/oder Aux 3 & 4 kann bei Bedarf mit den beiden Stereo-Link-Tastern in dieser Anzeigeseite zu einem Stereo-Aux verknüpft werden.

7.3.3. MAIN CHANNELS

Die letzten beiden Seiten des MIXER-Menüs sind die MAIN CHANNELS-Seiten. Hier können Sie durch alle Kanäle scrollen und diese auswählen/abwählen, die Sie im Hauptmixer nutzen möchten.



Wie Sie sehen, kann jeder Kanal einzeln ausgewählt werden. Alternativ können Sie auch ein Stereokanalpaar auswählen.

- Auf der ersten dieser beiden Seiten können Sie aus bis zu 16 Analog- und/oder 16 ADAT-Kanälen auswählen.
- Auf der zweiten Seite können Sie aus bis zu 32 USB-Return-Kanälen auswählen. Das sind Kanäle, die von Ihrem Computer aus kommen (z.B. unterschiedliche Ausgänge Ihrer DAW).

7.4. CUE

Durch Klicken auf das **CUE**-Symbol gelangen Sie zu den **CUE MIXER**-Seiten. Der Cue-Mixer ist ein separater Mixer, der häufig verwendet wird, um für Musiker einen individuellen Kopfhörer-Mix zu erstellen und um bestimmte Elemente des Main-Mix zu isolieren, um sie beim Überprüfen aufzudrehen.



Allerdings ist dieser Mixer nicht nur für Kopfhörersignale geeignet – Sie können diesen Mixer wie jeden anderen Mixer verwenden. Wenn Sie beispielsweise mit vielen Modulen oder Synthesizern arbeiten, können Sie einen Stereo-Submix erstellen und diesen dann zur weiteren Verarbeitung über die Analog- oder ADAT-Ausgänge leiten.

Die Bedienelemente und Funktionen des Cue-Mix sind mit denen des Main-Mix identisch, mit den folgenden Ausnahmen:

- 1. Es gibt keine Aux-Busse.
- Der Cue-Mixer ist nicht automatisch aktiv. Damit er funktioniert, muss es eingeschaltet sein. Das geschieht entweder durch Klicken auf den CUE-Taster im Cue Mix-Tab der AFCC-Software oder durch Doppelklicken auf den CUE-Taster auf der Vorderseite, die dann rot leuchtet, wenn der Cue-Mixer aktiv ist. Doppelklicken Sie erneut, um den Cue-Mixer auszuschalten.

7.5. MIDI

Durch Klicken auf das **MIDI**-Symbol im Menü-Karussell gelangen Sie zum **MIDI**-Menü, das aus drei Seiten besteht:

7.5.1. MIDI ACTIVITY

MIDI ACTI	•	00				
INPUT	OUTPUT					
DIN 1		DIN 1				
		DIN 2				
		SYNC				
USB HOST	•	USB HOST				
USB DEVICE		USB DEVICE	•			

Auf dieser Seite gibt es eine Reihe von MIDI-Aktivitätsanzeigen, die aufleuchten, wenn MIDI-Signale von den entsprechenden Eingängen empfangen oder an die entsprechenden Ausgänge gesendet werden.

Zu den INPUT-Quellen gehören:

- DIN1: Der 5-polige DIN MIDI IN auf der Rückseite
- USB HOST: Der USB-Anschluss an der Vorderseite mit der Bezeichnung MIDI
- USB DEVICE: MIDI-Meldungen von Ihrer Musiksoftware und/oder Ihrem Computer (über USB)

Zu den OUTPUT-Quellen gehören:

- DIN1 und DIN2: Die beiden 5-poligen DIN MIDI OUT/THRU auf der Rückseite
- SYNC: Die Minibuchse CLOCK OUT auf der Rückseite
- USB HOST: Der USB-Anschluss an der Vorderseite mit der Bezeichnung MIDI
- USB DEVICE: MIDI-Meldungen, die an Ihre Musiksoftware und/oder Ihren Computer gesendet werden (über USB)

7.5.2. MIDI CONFIG



Die **MODE**-Option ist ein Aufklapp-Menü, mit dem Sie festlegen können, wie das AudioFuse 16Rig auf MIDI reagiert.

- STANDALONE: Das AudioFuse 16Rig leitet MIDI von Quellen zu Zielen weiter, ohne dass hierfür ein Computer erforderlich ist. Diese Routings werden auf der weiter unten beschriebenen STANDALONE MIDI-Seite eingestellt.
- **HOSTED**: Das Interface verbindet das angeschlossene MIDI-Gerät mit einem Host-Computer. Die Musiksoftware auf dem Host-Computer kann dann entscheiden, wohin die MIDI-Signale weitergeleitet werden.

Der Hauptmixer des AudioFuse 16Rig ist per MIDI steuerbar. Das Aufklapp-Menü **MIXER CONTROL** legt fest, welcher MIDI-Eingangsport MIDI-Steuermeldungen an den Mixer des AudioFuse 16Rig liefert. Dadurch können Sie Mischungen schnell über eine Bedienoberfläche einstellen, anstatt die Bedienelemente auf der Vorderseite oder die AFCC-Software zu verwenden.

Die Auswahlmöglichkeiten: NONE, DIN, USB HOST, USB DEVICE

Wenn Sie sicher sind, dass Sie MIDI nicht zur Steuerung des Mixers verwenden möchten, stellen Sie MIXER CONTROL auf NONE ein, um zu verhindern, dass versehentlich Mixereinstellungen von Ihren angeschlossenen MIDI-Geräten geändert werden.

7.5.3. STANDALONE MIDI



Im Standalone-Modus muss das AudioFuse 16Rig wissen, wie MIDI-Signale zwischen den verschiedenen Ports weitergeleitet werden. In diesem Menü können Sie das festlegen.

Es gibt vier feste Ziele: DIN1, DIN2, SYNC, USB HOST.

Jeder kann mit einer der folgenden Quellen verbunden werden: NONE, DIN, USB HOST, USB+DIN

Was passiert, wenn Sie zwei oder mehr Quellen an ein Ziel senden? Das AudioFuse 16Rig führt die entsprechenden MIDI-Signale zusammen und verhält sich wie ein sogenannter MIDI-Merger.

7.6. SETTINGS

Durch Klicken auf das Symbol SETTINGS gelangen Sie zu vier Seiten mit Systemeinstellungen und Informationsanzeigen.

7.6.1. CLOCK SETTINGS



Bei der Verbindung mehrerer digitaler Hardwaregeräte im selben Setup ist eine solide Taktsynchronisierung von entscheidender Bedeutung. Wenn die "Clocks" zweier Geräte nicht aufeinander abgestimmt sind und nicht synchron laufen, kommt es zu Audioartefakten in Form von Klickgeräuschen, Knackgeräuschen und verschiedenen Arten von Rauschen (bekannt als *Jitter*). Aus diesem Grund ist das AudioFuse 16Rig gleichermaßen in der Lage, anderen Geräten eine optimale Taktung zu ermöglichen oder der von einem anderen Gerät erzeugten Clock zu folgen.

Das AudioFuse 16Rig kann mit seiner eigenen internen Clock arbeiten oder ein Eingangstaktsignal von den ADAT-Eingängen oder dem Word Clock-Eingang verwenden. Die Taktquelle und die Samplerate werden am unteren Rand der meisten Menüseiten angezeigt (und natürlich hier auf der Seite **CLOCK SETTINGS**) und können am Interface selbst oder über das AudioFuse Control Center [p.64] eingestellt werden.

Zu den Parametern auf dieser Seite gehören:

- Clock Source: Diese kann auf interne (INT) Clock, ADAT-Clock oder WORD-Clock eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist INT und kann nicht geändert werden, wenn kein anderes digitales Gerät an das Interface angeschlossen ist.
- Samplerate: Diese kann auf 44100, 48000, 88200, 96000, 176400 oder 192000 Hz eingestellt werden. Wenn die Taktquelle auf INT eingestellt und das AudioFuse 16Rig an einen Host-Computer angeschlossen ist, wird die Samplerate vom Host festgelegt und kann nicht innerhalb des Interface selbst geändert werden.
 - Abtastraten größer als 48.000 Hz bietet limitierte Möglichkeiten:
 - Bei 88200 oder 96000 Hz bietet das Interface 16 analoge Eingänge, 12 analoge Ausgänge und 8 ADAT-Ein- und Ausgänge.
 - Bei 176400 oder 192000 Hz bietet das Interface acht analoge Eingänge und 10 analoge Ausgänge, ohne digitale Ein- oder Ausgänge.
- S/MUX Mode: In der Einstellung "Normal" erkennt das Interface automatisch die eingehende ADAT-Clock und stellt die Samplerate entsprechend ein. Das ist die Standardeinstellung und sollte in den meisten Fällen gut funktionieren. Wenn Sie jedoch "Force" auswählen, interpretiert das Interface eingehende Daten als 88.2/ 96 kHz, auch wenn 44.1/48 kHz anliegt. Das ist notwendig, da die ADAT-Ausgänge einiger Geräte nicht über die richtigen Metadaten in ihren Signalen verfügen, so dass die die Samplerate falsch interpretiert werden könnte. Die Force-Funktion verhindert das.

- Word Clock Termination: Die BNC-Kabel, die Word Clock-Daten übertragen, reagieren sehr empfindlich auf Impedanzänderungen. Wenn eine Verbindung terminiert wird, benötigt es normalerweise eine Impedanz von 75 Ohm. Unter bestimmten Umständen ist jedoch eine sehr hohe Impedanz erforderlich. Mit dieser Option können Sie zwischen 75 Ohm und Hi-Z-Terminierung wählen.
- Word Clock Pass Thru: Wenn Ihr AudioFuse 16Rig Teil eines größeren Word Clock-Netzwerks ist und zu einer externen Clock synchronisiert wird, kann das Interface Word Clock-Daten an ein anderes Gerät in einer "Daisy-Chain" weiterleiten.



7.6.2. MONITOR SETTINGS

Diese Seite bietet mehrere lautsprecherbezogene Einstellungen:

- Monitoring Button Mode: In diesem Aufklapp-Menü wird festgelegt, was der Monitoring-Taster auf der Vorderseite auslöst. Die gewählte Funktion lässt den Taster in einer bestimmten Farbe leuchten, so dass Sie auf einen Blick erkennen können, was gerade passiert. Der Taster blinkt, wenn er aktiviert ist. Zu den Einstelloptionen gehören:
 - Mono (grün): Summiert die Signale der linken und rechten Ausgänge und sendet sie an beide Lautsprecher. Das ist nützlich, wenn Sie die Monokompatibilität überprüfen wollen oder phasenbezogene Probleme checken müssen.
 - Dim (orange): Reduziert die Lautsprecherausgabe um einen bestimmten Signalpegel (siehe unten). Hiermit können Sie temporär den Pegel absenken, um z.B. mit jemand anderem im Studio zu reden und anschliessend wieder präzise auf den vorherigen Abhör-Pegel zurückschalten.
 - A/B Speaker (blau): Schaltet die Hauptlautsprecherausgänge stumm und stattdessen ein vom Anwender festgelegtes Ausgangspaar ein. Jedes analoge Ausgangspaar auf der Rückseite kann als B-Lautsprecher definiert werden. Die Trim-Funktion stellt sicher, dass die Pegel mit den A-Lautsprechern (d.h. den Haupt-Monitorausgängen) übereinstimmen. Beachten Sie, dass dieser Taster keine Wirkung hat, wenn die A/B-Funktion nicht aktiviert ist.
- Speaker Dim Level: Dieses Aufklapp-Menü legt den Signalpegel fest, um den die Dim-Schaltfläche den Abhörpegel senkt. Sie können hier entweder -10 dB oder -20 dB auswählen.

 DIM-Taster: Aktiviert und deaktiviert das Dimmen, ohne diese Seite verlassen zu müssen. Eine praktische Möglichkeit, um zu testen, welchen Dimm-Pegel Sie bevorzugen.

7.6.3. PREFERENCES



Hier können Sie das AudioFuse 16Rig nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Clipping Reset: In diesem Aufklapp-Menü legen Sie fest, wie lange ein Pegelmeter eine Übersteuerung (Clipping) anzeigt, bevor es sich selbst zurücksetzt. Das ist eine globale Einstellung, die sich auf alle Meter in der Hardware und auch im AFCC auswirkt. Zu den Auswahloptionen gehören 1.5 Sekunden, 3 Sekunden und Infinite (unendlich).

HINWEIS: Wenn Sie die Clipping-Reset-Zeit auf "Infinite" einstellen, werden die Clipping-Anzeigen nicht automatisch gelöscht. In diesem Fall müssen Sie die Anzeige manuell zurücksetzen, indem Sie auf den Haupt-Drehregler klicken und diesen Sekunden lang gedrückt halten.

Orange Color Threshold: Dieses Aufklapp-Menü stellt den Pegel ein, an dem die Farbe des Pegelmeters von grün nach orange wechselt. Das ist eine globale Einstellung, die sich auf alle Meter sowohl in der Hardware als auch im AFCC auswirkt.

7.6.4. SYSTEM INFO

SYSTEM INFO	000•
Device Name	AF 16Rig
MIDI FW Version	v1.1.5
Audio FW Version	v1.1.5
Serial Number	
Unlock Code	
Hw Revision	

Dieser "Info"-Bildschirm listet einige Betriebsdetails Ihres Interfaces auf, wie zum Beispiel:

- MIDI Firmware Version
- Audio Firmware Version
- Seriennummer
- Hardware-Revision

7.7. PRESETS

Eine der spannenden Dinge, die Sie mit dem AudioFuse 16Rig machen können, ist der Einsatz im Standalone-Modus, ohne dass ein Computer angeschlossen ist. Das Interface ist dann ein sehr praktischer Mixer mit großer Routing-Flexibilität und benötigt keine Host-Software, um zu funktionieren.

Allerdings benötigt es einen Speicherort für alle Routing- und Mixer-Einstellungen, wenn der Computer nicht angeschlossen ist. Das ist eine der vielen Verwendungsmöglichkeiten für die **Presets**.

Presets können auch dann sehr nützlich sein, wenn sich das AudioFuse 16Rig nicht im Standalone-Modus befindet. Wenn Sie unterschiedliche Arbeitsabläufe zum Aufnehmen von Audiosignalen, zum Erstellen von Voiceovers, zum Reamping von Instrumenten usw. haben, können Sie Ihre Arbeit beschleunigen, indem Sie jede Konfiguration als Preset speichern.



7.7.1. PRESET SAVE

Auf dieser Seite gibt es einen "Save"-Taster und ein Aufklapp-Menü, mit dem Sie auswählen können, in welchen der acht verfügbaren Preset-Slots Sie speichern möchten. Das aktuelle Preset wird oben links angezeigt. Wenn hinter dem Namen ein Sternchen zu sehen ist, bedeutet das, dass das Preset gegenüber der gespeicherten Version geändert wurde.

7.7.2. PRESET LOAD

PRES	0 •		
5-Pre	eset5	(م	
	5-Pres	~	
L R			-60.0 -60.0
MON	-28.6 dB	INT	48 k

Diese Seite ist identisch mit der PRESET SAVE-Seite, verfügt jedoch stattdessen über eine Load-Schaltfläche. Beachten Sie, dass im Aufklapp-Menü tatsächlich neun Presets zu finden sind. Das liegt daran, dass es ein Preset namens "O-Factory" gibt, welches die Werkeinstellungen für das AudioFuse 16Rig lädt und das nicht überschrieben werden kann.

Beachten Sie, dass Presets im AFCC umbenannt werden können, so dass sie leichter zu unterscheiden sind als "Preset-1" oder "Preset-8".

8. DAS AUDIOFUSE CONTROL CENTER



Während fast alle Funktionen des AudioFuse 16Rig über die Bedienelemente auf der Vorderseite erreicht werden können, ist es für Sie aber möglicherweise einfacher, Ihr Interface von einem Computer aus zu steuern. Wie alle AudioFuse-Interfaces kann das AudioFuse 16Rig über die AudioFuse Control Center (AFCC)-Software eingerichtet und gesteuert werden.

Das AFCC macht vieles einfacher, von der Pegelüberwachung über die Konfiguration von Kanälen bis hin zur Einrichtung von MIDI-Steuerungen und Mischungen. Die Software kann sogar mehrere AudioFuse-Interfaces steuern, die an denselben Computer angeschlossen sind. In diesem Kapitel behandeln wir die Funktionen und das Layout des AFCC für das AudioFuse 16Rig.

8.1. Die obere Symbolleiste

AUDIOFUSE	AudioFuse 16Rig - AF 16Rig MM	겚	łţ	fe	82	0	Preset Factory *	Load ~	Save ~	B	Sample Rate	Clock Source	٢
Contract Contract							i sorory				45010 Hz	Internal	

Über die **obere Symbolleiste** haben Sie schnellen Zugriff auf allgemeine Bedienelemente des AFCC.

8.1.1. Das AFCC-Menü



Ganz links in der oberen Symbolleiste befindet sich das **AFCC-Menü**. Klicken Sie auf das Logo, um ein Aufklapp-Menü mit den folgenden drei Auswahlmöglichkeiten zu öffnen:

- **Resize Window**: Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer optimalen Anzeigegröße des Fensters auf Ihrem Computerbildschirm.
- Manual: Öffnet diese Bedienungsanleitung.
- Shortcuts: Öffnet ein Fenster mit allen AFCC- und AudioFuse 16Rig-Kurzbefehlen in der Übersicht. Wenn Sie diese auswendig lernen, können Sie Ihren Workflow auf lange Sicht wirklich beschleunigen.
- About: Öffnet ein Fenster mit der aktuellen Softwareversion und einer Liste der Credits. Dann wissen Sie endlich, wem Sie für dieses tolle Programm danken können.

Neben dem AFCC-Menü-Logo wird die Produktbezeichnung des angeschlossenen Interfaces (in diesem Fall "AudioFuse 16Rig") und der Name Ihres Interfaces angezeigt, den Sie im Einstellungsmenü [p.69] festlegen können.

8.1.2. Bereichs-Auswahlsymbole



Mit den fünf **Bereichs-Auswahlsymbolen** in der Mitte der oberen Symbolleiste können Sie den gewünschten Bereich (die gewünschte Ansicht) des angeschlossenen Interfaces aufrufen. Wir werden diese später noch ausführlich behandeln. Es gibt hier:

- Overview (Übersicht)
- Mixer
- Cue
- Routing
- MIDI

8.1.3. Die Preset-Optionen



Als nächstes folgen die Preset-Optionen. Dazu gehören folgende Funktionen:

8.1.3.1. Der Preset-Name (und die Option zum Umbenennen)



Um ein Preset anders zu benennen (links), klicken Sie in das Feld und tippen neu ein (in der Mitte), dann drücken Sie Enter oder klicken außerhalb des Felds, um das zu speichern (rechts).

Der Name des aktuell geladenen Presets wird zuerst angezeigt. Wenn nach dem Namen ein Sternchen (*) zu sehen ist, bedeutet das, dass die aktuellen Einstellungen im AFCC nicht mit den im Preset gespeicherten Einstellungen übereinstimmen – mit anderen Worten, dass es nicht gespeicherte Änderungen gibt. Diese gehen verloren, wenn Sie das Preset nicht speichern, bevor Sie ein anderes laden.

Klicken Sie auf den Namen des Presets, um dieses in eine aussagekräftige Bezeichnung umzubenennen, z.B. "Synth Mix" oder "Voiceover". Preset-Namen können bis zu 12 Zeichen lang sein.

HINWEIS: Das Umbenennen eines Presets und das Speichern eines bearbeiteten Presets sind zwei separate Vorgänge – Sie können ein Preset speichern, ohne es umzubenennen und Sie können ein Preset umbenennen, ohne die von Ihnen vorgenommenen Änderungen (falls vorhanden) zu speichern. In der linken Abbildung oben ist das Sternchen neben "Preset7*" zu sehen. Dieses zeigt an, dass das ursprüngliche Preset7 bearbeitet wurde. Auch wenn ein neuer Name eingegeben wurde, ist das Sternchen immer noch vorhanden, um anzuzeigen, dass dieses Preset nicht gespeicherte Änderungen aufweist. Diese gehen verloren, wenn Sie ein anderes Preset laden, bevor Sie es speichern.
8.1.3.2. Die Preset Load-Schaltfläche



Die **Load**-Schaltfläche öffnet ein Aufklapp-Menü mit den acht Preset sowie dem Werkpreset, eine Standardeinstellung, die Sie immer verwenden können, wenn Sie ganz neu starten wollen.

Das Werkpreset selber kann nicht bearbeitet, gespeichert oder überschrieben werden. Wenn Sie also mit dem Werkpreset beginnen und dieses entsprechend Ihren Anforderungen bearbeiten, müssen Sie das Ergebnis in einem der acht Presetspeicherplätze speichern.



Beachten Sie das Schnellspeicherung-Diskettensymbol neben der Schaltfläche "Save".

Die **Save**-Schaltfläche öffnet ein Aufklapp-Menü, das Ihnen anzeigt, wo ein bearbeitetes Preset gespeichert werden kann. Daneben befindet sich das Diskettensymbol zur **Schnellspeicherung**, auf das Sie klicken können, um ein bearbeitetes Preset auf denselben Speicherplatz zu sichern.



8.1.4. Sample Rate und Clock Source

In diesen Aufklapp-Menüs können Sie die Samplerate (von 44.1 bis 192 kHz) und die Clockquelle (intern, ADAT oder Word Clock) auswählen.

HINWEIS: Die Auswahl einer höheren Samplerate als 48 kHz schränkt die Möglichkeiten des AudioFuse 16Rig ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zu den Clock-Einstellungen [p.59].

8.2. Globale Einstellungen

Das letzte Symbol in der oberen Symbolleiste, das Zahnrad, öffnet ein **Einstellungs-Fenster** mit drei Tabs.

8.2.1. Der Audio Settings-Tab

AUDIO SETTINGS						
CLOCKS		MONITOR	ING			
		Monitorin	g Button Mode	Alt Spe	akers 🔹	
Clock Source	Internal 🔹	Mute Butt	ton Mode		Mute 🔹	
Sample Rate	44100 -	Speakers	Dim Level	- 10dB 🔹	DIM	
CAUN Mede	Manual a	A/B CONF	GURATION			
S/MUX Mode	Normal	A/B Enabl	le			
WordClock Termination	75 Ohm 🔹	A/B Trie	m Louiol	\bigcirc		
WordClock Pass Through		A/B III	in Level	0.0 dB	A/B	
Wordchock Pass Thiough		A/B Outpu	ut Channel	0	ut 3-4 🔹	

Diese Einstellungen umfassen Clock, Monitoring und A/B-Konfiguration der Lautsprecher. Sie beinhalten:

- Clock Source
- Sample Rate
- Force S/MUX
- WordClock Termination
- WordClock Pass Through
- Monitoring Button Mode
- Speakers Dim Level und DIM-Taster
- A/B Enable
- A/B Trim Level
- A/B Output Channel

Diese Funktionen sind identisch mit den entsprechenden Hardware-Einstellungen und bieten dieselben Optionen wie in den Hardware-CLOCK SETTINGS [p.59]- und MONITOR SETTINGS [p.60]-Seiten im Menü SETTINGS sowie die Einstellungen A/B CONF im Menü MONITOR [p.52].

AUDIO SETTINGS		PREFERENCES		FI	RMWARE UPDA	ТЕ
			DEVIOE			
MIXER			DEVICE			
Clipping Reset	3 sec 🔻		Device Nam	ie	AF 16Rig	
Orange Color Threshold	-12 dBFS 🔻					

Sie können die Einstell-Optionen hier an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Diese Einstellungen wirken sich sowohl auf das AFCC als auch auf die AudioFuse 16Rig-Hardware aus.

8.2.2.1. Clipping Reset



Legt fest, wie lange ein Pegelmeter eine Übersteuerung (Clipping) anzeigt, bevor es sich selbst zurücksetzt. Zu den Auswahloptionen gehören 1.5 Sekunden, 3 Sekunden und Infinite (unendlich). Die Clip-Anzeigen bleiben dann solange erleuchtet, bis sie manuell zurückgesetzt werden, so wie hier [p.33] erklärt.

8.2.2.2. Orange Color Threshold

Orange Color Threshold	-12 dBFS 🔻
	-1 dBFS
	-3 dBFS
	-6 dBFS
	-9 dBFS
	✓ -12 dBFS

Die Meter des AudioFuse 16Rig leuchten grün für Signale mit niedrigerem Pegel und rot für Übersteuerungen. Dazwischen liegt ein orangefarbener Pegelbereich. Manche Anwender bevorzugen einen früheren Warnhinweis, bevor der Pegel in die Nähe eines Clippings kommt, während andere das nicht benötigen.

In diesem Aufklapp-Menü können Sie den Pegel auswählen, ab dem die Anzeige des Meters orange leuchtet – von einem sehr konservativen Wert von –12 dBFS bis zu einem sehr hohen Wert von –1 dBFS. Beachten Sie, dass Ihre Auswahl sowohl für das AFCC als auch für die Hardware gilt.





Sie können Ihrem AudioFuse 16Rig einen Namen geben. Dieser Name wird in der oberen Symbolleiste angezeigt und ist nützlich, wenn mehr als ein AudioFuse-Interface an Ihren Computer angeschlossen ist.

8.2.3. Der Firmware Update-Tab

FIRMWARE				
Current Version	1.0.3	Latest Available Vers	ion	
	Upgrade	e from File		
You m	ay need to restart your inter	rface at the end of the upda	te process	

Ab und zu veröffentlicht Arturia eine neue Firmware für das AudioFuse 16Rig, sei es um Fehler zu beheben oder um neue Funktionen hinzuzufügen. Verwenden Sie diesen Tab, um Ihre aktuelle Firmware-Version mit der zu vergleichen, die online auf der Website von Arturia verfügbar ist. Laden Sie die neueste Firmware herunter und installieren Sie diese.

8.3. Das Übersichts-Fenster



Durch Klicken auf das erste Fensterauswahlsymbol wird eine Übersicht über die Ein- und Ausgänge des AudioFuse 16Rig mit Pegelanzeigen und verschiedenen Bedienelementen geöffnet.





Der obere linke Abschnitt des Übersichts-Fensters enthält Anzeigen und Bedienelemente für die Analog-Eingänge. Diese duplizieren die Funktionen bei der Hardware, ermöglichen jedoch die gleichzeitige Anzeige aller Eingänge. Jeder Eingang verfügt über eine Pegelanzeige, einen mit dem benachbarten Eingang geteilten Stereo-Link-Taster, einen Gain-Regler und Taster für **Pad** und **Phase**.

Darüber hinaus können die ersten vier Eingänge auf die rückseitigen **Rear**-Buchsen der Hardware geschaltet werden. Auf diese Weise können Sie ihre Kabel an den XLR/TRS-Buchsen für Eingang 1 und 2 sowie an die Minibuchse für Eingang 3 und 4 angeschlossen lassen, während Sie andere Signale an die entsprechenden Eingänge auf der Rückseite senden. Denken Sie daran, dass die entsprechenden hinteren Eingänge ignoriert werden, wenn der **Rear**-Taster nicht gedrückt ist.

Bei den Eingängen 1 und 2 wird außerdem ein **48V**-Taster für Phantomspeisung angezeigt, wenn ein XLR-Kabel an der Vorderseite angeschlossen ist oder ein **INST**-Taster für hochohmige Instrumentenpegelsignale, wenn ein 6.3-mm-Klinkenstecker an der Vorderseite angeschlossen ist.

Beachten Sie, dass einige dieser Funktionstasten (z.B. 48V und INST) nur angezeigt werden, wenn die entsprechende Anschlüsse an der Vorderseite auch verbunden sind. Wenn ein entsprechendes Kabel also nicht an der Vorderseite angeschlossen ist, werden diese Taster auch nicht angezeigt.

8.3.2. ADAT Inputs

ADAT IN	IPUTS						
ADAT IN 1	ADAT IN 2	ADAT IN 3	ADAT IN 4	ADAT IN 5	ADAT IN 6	ADAT IN 7	ADAT IN 8
o ——							
-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——
-18 ——	-18	-18 ——	-18	-18 ——	-18	-18 ——	-18 ——
-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——
-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——
-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——
1	2		4		6		
ADAT IN 9	ADAT IN 10	ADAT IN 11	ADAT IN 12	ADAT IN 13	ADAT IN 14	ADAT IN 15	ADAT IN 16
	$\begin{tabular}{ c c c c } \hline \bullet & \hline$						
o ——							
-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——	-12 ——
-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——
-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——	-30 ——
-60	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60 ——	-60	-60 ——
9	10	11	12	13	14	15	16

Im oberen rechten Teil des Übersichts-Fensters befinden sich 16 Pegelanzeigen für die ADAT-Digitaleingänge. Diese Meter bieten keine Bedienelemente.



8.3.3. Analog Outputs

Im unteren linken Teil des Übersichts-Fensters befinden sich Bedienelemente und Pegelanzeigen für alle analogen Ausgänge. Jeder Ausgangskanal bietet ein Pegel-Meter, einen Stereo-Link-Taster zum Verbinden benachbarter Monokanäle und einen Ausgangspegelregler.

Darüber hinaus verfügt das Ausgangspaar **MONITOR** über Taster für die Optionen **MUTE**, **DIM**, **MONO** und **A/B**, die denen auf der Hardware entsprechen. Wenn die A/B-Lautsprecherfunktion nicht aktiviert ist, ist der A/B-Taster ausgegraut.

Der **PHONES**-Bereich verfügt über eine Pegelanzeige, welcher die Stellung des Phones-Reglers auf der Vorderseite der Hardware spiegelt. Beachten Sie, dass dieser Regler hier nur zu Anzeigezwecken dient. Um den Pegel zu ändern, verwenden Sie den physischen Regler auf der Vorderseite. Dieser Bereich bietet außerdem ein Aufklapp-Menü, mit dem Sie den Ausgangspegel des Kopfhörerverstärkers anpassen können, um ihn besser an die Impedanz Ihrer Kopfhörer anzupassen. So können Sie das AudioFuse 16Rig problemlos mit Kopfhörern mit niedriger oder hoher Impedanz verwenden.

Die Analogausgänge 3 und 4 auf der Vorderseite bieten ein Aufklapp-Menü zur Auswahl der Optionen: **LINE**, **REAMP**, **DIRECT THRU** und **ALT PHONES**. Darüber hinaus ist ein GROUND LIFT-Taster verfügbar, um mögliche Brummschleifen beim Anschluss der AudioFuse 16Rig-Ausgänge an Gitarrenverstärker und andere Geröte zu eliminieren.

LOOPBACK	ADAT O	UTPUTS						
LOOPBACK	ADAT OUT 1	ADAT OUT 2	ADAT OUT 3	ADAT OUT 4	ADAT OUT 5	ADAT OUT 6	ADAT OUT 7	ADAT OUT 8
								
o —								
-12 —								
-24 ——	-24 —	-24 ——	-24 —	-24 ——	-24 —	-24 —	-24 —	-24 —
-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
				4				
	ADAT OUT 9	ADAT OUT 10	ADAT OUT 11	ADAT OUT 12	ADAT OUT 13	ADAT OUT 14	ADAT OUT 15	ADAT OUT 16
	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 ——	-24 —	-24 —
	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
						14		

8.3.4. Loopback und ADAT Outputs

Der untere rechte Bereich des Übersichts-Fensters bietet eine Pegelanzeige für das Stereo-Loopback-Signal sowie für alle 16 digitalen ADAT-Ausgänge.

8.4. Das Hauptmixer-Fenster



Dieses Fenster beinhaltet den Hauptmixer von AudioFuse 16Rig und bietet Funktionen, mit denen Sie diesen einfacher einrichten können als über due Bedienoberfläche der AudioFuse 16Rig-Hardware.

Wenn Sie dieses Fenster zum ersten Mal öffnen, sieht es so aus:



Das Werkpreset stattet den Hauptmixer mit einem Satz von acht analogen Eingangskanälen aus, so wie hier ersichtlich.

Die Bedienelemente für den MAIN-Bereich finden sich rechts. Sie beinhalten:

- AUX 1-4: Das sind Bedienelemente für die vier Aux-Busse. Jeder bietet links ein Pegelmeter sowie M- (Mute = Stummschaltung) und PRE-Taster (Pre-Fader-Funktion). Zusätzlich können Aux 1 und 2 zu einem Stereo-Bus zusammengefasst werden, ebenso Aux 3 und 4.
- +/- Channels: Klicken Sie darauf, um im Mixer Kanäle hinzuzufügen, wie nachfolgend beschrieben.
- Darunter befinden sich das Master-Ausgangsmeter und der Fader. Numerische Anzeigen über dem Meter zeigen den aktuellen Pegel in dBFS.

8.4.1. Kanäle hinzufügen

Wenn die Startkonfiguration des Mixern Ihnen nicht zusagt, können Sie im Hauptmixer-Fenster einen benutzerdefinierten Mixer erstellen. Also Eingänge hinzufügen, die Sie benötigen und die von Ihnen nicht verwendeten Eingänge entfernen. Das erledigen Sie im Aufklapp-Fenster **Main Channels**.



Klicken Sie auf die +/- **Channels**-Schaltfläche, um das Fenster für die Hauptkanäle zu öffnen. Alle verfügbaren Eingänge werden sowohl in Mono als auch als verknüpfte Stereokanäle angezeigt. Aktive Kanäle leuchten, inaktive Kanäle nicht. Klicken Sie auf einen inaktiven Kanal, um diesen dem Mixer hinzuzufügen. Klicken Sie erneut, um einen Kanal zu deaktivieren und aus dem Mixer zu entfernen.

Sobald Sie die gewünschten Kanäle ausgewählt haben, klicken Sie irgendwo außerhalb der das Main Channel-Fensters, um dieses zu schliessen. Ihr Hauptmixer-Fenster sieht dann möglicherweise so aus:

	AudioFu:	se 16Rig - AF 16Rig	MM			25	HI 10 82	0		Preset Factory * Load ~	Save -	Sample Rate 48000 Hz	Clock Source Internal
MAIN MIX													MAIN
ANALOG IN 1	ANALOG IN 2	ANALOO IN 3-4	ANALOS IN 5-8	ANALOG IN 718	ANALOS IN 9	ANALOG IN 10	ANAL00 IN 11-12	ADAT IN 1-2	ADAT IN 3-4	U\$81	U88 2	U88 3-4	MASTER
AUX 1				AUX1									AUX 1
\odot				\bigcirc						\odot	()		
M												н	
AUX 2													AUX 2
Θ													
м								н	м			м	_
AUK 3													AUX 2
\odot	\bigcirc		\odot	\odot									
	×		M	м	N N	×		×	×.		×	м	
AUX-4													AUX 4
\bigcirc													
M		н					м	н	м			м	
۲	۲		۲		۲	۲				۲	۲		+/-
M 5	N 3	м в	M 5	M 1	м в	M 1	н я	м я	M 1		N 1	м в	Contract
0.10	0.10		0.10		0.10				0, 10	0,10	0.10		
• ·• — —	• • • — —	aa — —	• • • — —	6a — —	• ••	• • 🜱	• •	e	e .e — —	o — —	6-6 — —	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6s
12 12	12	12	12		" " (V	2 . 2	" " (12 12	12	n n 🔿	12 .12	u	
										\sim			14. 14
³⁸ ¹⁸	1818 🔘	" · · " O			18: -18	1818		18	1818	- 18 18	1818 on ·		1818
24 - 24	24 24				24: -24	26 24		2424	2424	26 - 26	м-м 🗡 з		2424
20 - 20	30 - 30				ao .ao	30 - 30		aaaa	20 - 20	ao -ao	30 .30 3		30 30
39 39	26 28				31 .31	2828		3131	3028	3939	36 -36 2		36 - 38
42: 42	42 - 42				42 - 42	42 42		42 - 42	42 - 42	42 42	42 42 4		4242
^{60 60} -28.4 dB	⁶⁰⁶⁰ -24.2 dB	^{00.00} -28.5 dB	^{60 60} -17.8 dB	⁶⁰	eoeo -7.2 dB	6060 3.6 dB	^{00.00} -6.3 dB	6260 dB	6060 -60 dB	^{60.} . ⁶⁰ -15.3 dB	4040 -28.8 dB	10 60 0.0 dB	^{40.40} 0.0 dB

Jeder Kanal bietet über einen Sendpegelregler und einen **M** (Mute) für jeden Aux-Bus, eine Panorama-Einstellung, **M** (Mute) und **S** (Solo), ein Lautstärke-Fader und ein Meter mit Clip-Indikator.

Denken Sie daran, dass der Ausgang des Hauptmixers in ein Paar analoge oder digitale Ausgänge geleitet werden muss, damit Sie das Signal hören können. Wenn Sie eine Aktivität in den Pegelmetern des Mixers sehen, aber die Soundausgabe nicht hören können, überprüfen Sie Ihre Verbindungen in der Routing-Matrix [p.78] und stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Mixers dahin geleitet wird, wo er hingeroutet werden soll.

8.5. Das Cue Mixer-Fenster



Das Cue-Mixer-Fenster ist bis auf das Fehlen der Aux-Busse identisch mit dem Hauptmixer-Fenster. Wenn Sie auf die +/- **Channels**-Schaltfläche anklicken, wird ein **Cue Channels**-Fenster eingeblendet, das genauso funktioniert wie das für den Hauptmixer.



Es gibt noch einen weiteren wichtigen Unterschied im Cue-Mixer. Oberhalb des Master-Faders befindet sich ein **Cue**-Taster, der den Cue-Mix ein- oder ausschaltet. Dieser entspricht dem **CUE**-Taster auf der Vorderseite der Audiofuse 16Rig-Hardware.

Wenn Sie die Soundausgabe des Cue-Mixers nicht hören können, stellen Sie bitte sicher, dass der CUE-Taster aktiviert und die Ausgabe des Cue-Mixers zu den gewünschten analogen oder digitalen Ausgängen weitergeleitet wird. Das können Sie in der Routing-Matrix des AudioFuse 16Rig einstellen.

8.6. Das Routing Matrix-Fenster



Mit so vielen Eingängen und Ausgängen bietet das AudioFuse 16Rig zahlreiche Möglichkeiten für Signal-Routing. Im Routing-Matrix-Fenster können Sie die vielen möglichen Routing-Optionen festlegen und auf einen Blick sehen, wohin welche Signale geleitet werden.



Das Routing-Fenster zeigt eine Matrix von **SOURCES** (Signalquellen, die Spalten von links nach rechts in gold nummeriert) und **DESTINATIONS** (Signalziele, die Zeilen von oben nach unten in lila nummeriert). Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie einfach auf den Punkt, an dem sich Source und Destination in der Matrix überschneiden. Aktive Verbindungen werden mit blauen Quadraten angezeigt.

Wenn Sie in der Routing-Matrix arbeiten, müssen Sie oft viele "diagonale" Verbindungen herstellen. Es kann mühsam sein, diese eine nach der anderen einzurichten (oftmals mehr als 8 oder sogar 16 Verbindungen gleichzeitig). Um Ihnen das Leben zu erleichtern, haben wir eine Klick-Drag-Funktion hinzugefügt, die eine Linie zeichnet und diagonale Verbindungen schnell und einfach für Sie herstellt.

TIPP: Denken Sie nicht bei den Quellen und Zielen als 'Eingänge' und 'Ausgänge'! Dann könnten Sie leicht durcheinanderkommen. Wenn Sie den Hauptmixer an die Monitor-Ausgangsbuchsen schicken senden Sie ja einen 'Signalausgang' an einen anderen 'Ausgang'. Das kann schnell verwirren, wenn Sie noch mehr Verbindungen herstellen. Stellen Sie sich stattdessen, wenn Sie in der Routing-Matrix arbeiten, alles einfach als Quellen und Ziele vor. Das ist zwar ein einfacher Trick, lässt Sie aber sicherlich mit allem etwas besser umgehen.

8.6.1. Sources (Quellen)

Von links nach rechts sind die verfügbaren Quellen:

- ANALOG: 16 Eingangskanäle
- ADAT 1: 8 Eingangskanäle
- ADAT 2: 8 Eingangskanäle
- USB: 32 Kanäle für die Wiedergabe der DAW-Spuren
- MAIN: der Stereoausgang des Hauptmixers
- AUX: die vier Aux-Ausgänge des Hauptmixers
- CUE: der Stereoausgang des Cue-Mixers

Bei so vielen Quellen ist es unmöglich, diese alle auf einmal auf dem Bildschirm darzustellen. Stattdessen wird die eine Hälfte der Quellen minimiert (oder "zusammengefaltet"), während die andere Hälfte angezeigt wird. Sie können zwischen beiden umschalten, indem Sie auf den Namen einer minimierten Quellengruppe klicken.

In der obigen Abbildung werden die **ANALOG-**, **ADAT 1-** und **ADAT 2-**Quellen angezeigt und die **USB-**Quellen in einer einzelnen Spalte zusammengefasst. Wenn eine Verbindung zwischen *irgendeiner* der USB-Quellen und einem bestimmten Ziel besteht, ist in dieser Reihe ein blaues Rechteck zu sehen.

Wenn Sie auf eines der schwarzen Felder mit der Gruppenbezeichnungen (z.B. ANALOG oder ADAT 2) klicken, wechselt die Fensteranzeige in die folgende Ansicht:



Hier werden die **USB**-Quellen einzeln angezeigt, während die anderen drei Gruppen von Quellen in einzelne Spalten zusammengefaltet wurden.

8.6.2. Destinations (Ziele)

In den beiden obigen Abbildungen können Sie auch die verfügbaren Gruppen von Zielen sehen:

• MONITOR: die MONITOR-Ausgänge auf der Rückseite

- PHONES: die KOPFHÖRER-Ausgänge auf der Vorderseite
- ANALOG: die acht analogen LINE-AUSGÄNGE, nummeriert von 3 bis 10
- ADAT 1: die acht digitalen ADAT-AUSGÄNGE 1
- ADAT 2: die acht digitalen ADAT-AUSGÄNGE 2
- USB: 32 Kanäle, die für die Aufnahme in Ihre DAW geleitet werden

Im Gegensatz zu den Quellen, die zwischen zwei möglichen horizontalen Ansichten hinund herwechseln können, kann jede Gruppe von Zielen in eine einzelne Zeile zusammengebrochen oder vollständig erweitert werden. Wenn zu viele Zeilen für eine Gesamtdarstellung im Bildschirmfenster geöffnet sind, können Sie diese vertikal mit Ihrer Maus oder Ihrem Scrollrad wie üblich durchscrollen.

8.7. Das MIDI-Fenster



In diesem Fenster können Sie verschiedene MIDI-basierte Optionen überwachen und konfigurieren. Wichtig ist die Möglichkeit, die verschiedenen Bildschirmbedienelemente des Hauptmixers mit den physikalischen Bedienelementen Ihres MIDI -Controllers (Regler, Schieberegler usw.) zu kontrollieren, damit Sie Ihre Mischung über MIDI steuern können. Sie werden es sicherlich einfacher finden, mit einem externen Controller zu mischen, als mit Ihrer Computermaus!

AUDIOFUSE CONTROL CENTER	AudioFuse 16Rig - AF 16Rig			26 해 해 25		Preset Preset1 test * Load ~ S	we v 🖹	Sample Rate Clock Source 48000 Hz Internal Clock
MIDI CONFIGURATIO	N Aode HOSTED Aixer Control USB HOST		STANDALONE MIDI	$\begin{array}{c c} \text{SOURCE} \\ \hline \text{NONE} & \searrow \\ \hline \text{NONE} & \searrow \\ \hline \text{NONE} & \searrow \\ \hline \text{USS HOST} & \checkmark \\ \hline \end{array}$	DESTINATION DIN 1 DIN 2 Sync USB Host	MIDI ACTIVITY DIN USB Host USB Device		DIN 1 DIN 2 Sync USB Host USB Device
MAIN MIXER MIDI MA	Channels per ban	ik B	1 N	Previous 1 Next 1 Ne	» ite R2			MIDI Learn
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4	Channel 5	Channel 6	Channel 7	Channel 8	Master
AUX1	AUX1							AUX1
1 00 14	1 00 15	1 00 20	1 00 21	1 00 22	1 00 23	1 00 24	1 00 25	1 00 17
AUX 2								AUX 2
1 00 28	1 00 27	1 CC 28	1 00 29	1 CC 50	1 00 31	1 00 90	1 00 102	1 00 0
AUX 3								AUX 3
1 00 103	1 00 104	1 00 106	1 CC 106	1 00 107	1 00 108	1 00 109	1 00 110	1 60 0
AUX 4								AUX 4
1 CC 111	1 CC 112	1 CC 113	1 00 114	1 CC 115	1 00 116	1 00 117	1 60 118	1 00 0
								ф р
1 CC 74	1 00 71	1 00 76	1 60 77	1 00 83	1 00 18	1 CC 19	1 CC 16	
	M S	M S	M S	M S	M S	M S		
		•					•	1 CC 85
1 00 73	1 00 75	1 00 79	1 60 72	1 00 80	1 CC 81	1 CC 82	1 00 83	

Im oberen Bereich des MIDI-Fensters finden Sie einige wichtige MIDI-bezogene Einstelloptionen:

8.7.1. MIDI Configuration



Der MIDI CONFIGURATION-Bereich bietet zwei Optionen mit Auswahl-Aufklapp-Menüs.

MIDI CONFIGURAT	ΊΟΝ	
	Mode	HOSTED ~
		Standalone
	Mixer Control	✓ Hosted

Mit dem Menü **Mode** können Sie auswählen, ob das AudioFuse 16Rig im **Standalone**-Modus oder im **Hosted**-Modus (verbunden mit Ihrer DAW) arbeiten soll.

- Im Standalone-Modus wird das MIDI-Datenrouting von den AudioFuse 16Rig Standalone MIDI [p.58]-Einstellungen gesteuert.
- Im Hosted-Modus regelt der angeschlossene Computer das MIDI-Routing zwischen Eingängen und Ausgängen.

MIDI CONFIGURAT	ION		
	Mode	HOSTED	
	Mixer Control	DISABLED	
		✓ DISABLED	
		DIN	
		USB HOST	

Das Menü **MixerControl** wählt zwischen der Steuerung des Hauptmixers durch MIDI-Meldungen, die vom rückseitigen DIN-Port oder dem USB-Host-Anschluss stammen oder ob die MIDI-Mixer-Steuerung vollständig deaktiviert ist (Disabled). Wenn Sie nicht vorhaben, den Hauptmixer über MIDI zu steuern, empfehlen wir, diese Option deaktiviert zu lassen, um zu verhindern, dass sich die Einstellungen für die Mixer versehentlich ändern.

8.7.2. Standalone MIDI

STANDALONE MIDI	SOURCE		DESTINATION
	USB HOST	\rightarrow	DIN 1
	DIN	\rightarrow	DIN 2
	DIN	\rightarrow	Sync
	NONE	\rightarrow	USB Host

Mit dem **STANDALONE MIDI**-Optionen in der oberen Mitte des Fensters können Sie die Routings der MIDI-Eingänge zu den MIDI-Ausgängen für die verschiedenen Ports des AudioFuse 16Rig festlegen, wenn sie sich im Standalone-Modus befinden.

Es gibt vier feste Ziele: **DIN 1**, **DIN 2**, **Sync** und **USB HOST**.

STANDALONE MIDI	SOURCE	CE DESTINATIO		
	USB HOST 🛛 🗸	\rightarrow	DIN 1	
	NONE	\rightarrow	DIN 2	
	DIN	\rightarrow	Sync	
	✓ USB HOST	\rightarrow	USB Host	
	USB + DIN			

Die folgenden Optionen stehen für die Quellen zur Verfügung, um diese an die Ziele zu leiten:

- NONE (keine)
- DIN
- USB HOST
- USB + DIN (die Daten von beiden Ports werden gemischt)

Beachten Sie, dass die Option **USB + DIN** nicht als Quelle für das Ziel **Sync** verfügbar ist, um MIDI-Timing-Meldungskonflikte zu vermeiden.

8.7.3. MIDI-Aktivitätsanzeigen

IN I	DIN	DIN 1	USB Host
	USB Host	DIN 2	USB Device
	USB Device	Sync	

In der oberen rechten Ecke des Fensters finden Sie eine Reihe von **MIDI-Aktivitäts**-Monitoren, so dass Sie sehen können, ob MIDI-Daten zu/von den verschiedenen Eingängen und Ausgängen gelangen.

8.7.4. Main Mixer MIDI Mapping

AUDIOFUSE CONTROL CENTER	AudioFuse 16Rig - AF 16Rig			이 않 여 배 쓰]	Preset Preset1 test * Load ~ Sa	w• Y 🛱 Sampl 4800	Rate Clock Source 🐼 Hz Internal Clock 🐼
MIDI CONFIGURAT	ON		STANDALONE MIDI	SOURCE NONE Y →	DESTINATION DIN 1	MIDI ACTIVITY	DIN	1
	Mode HOSTED			NONE $\vee \longrightarrow$	DIN 2	DIN	Syn	
	Mixer Control USB HOST			NONE ·	Sync	USB Host		Host
				USB HOST	USB Host		00110	
MAIN MIXER MIDI N	Channels per bar	nk B	1 N	Previous te 91 Next 1 No.	te R2			MIDI Learn
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4	Channel 5	Channel 6	Channel 7	Channel 8	Master
AUX 1	AUX 1							
1 00 14	1 00 15	1 00 20	1 60 21	1 00 22	1 00 23	1 00 24	1 00 25	1 CC 17
AUX 2								
1 00 28	1 00 27	1 CC 28	1 00 20	1 00 50	1 00 31	1 00 90	1 CC 102	1 00 0
AUX 3								
\bigcirc								
1 00 103	1 00 104	1 00 106	1 CC 106	1 00 107	1 CC 108	1 CC 109	1 00 110	1 60 0
AUX 4								
1 CC 111	1 00 112	1 00 113	1 00 114	1 CC 115	1 CC 116	1 00 117	1 00 118	1 00 0
								Ó
1 00 74	1 60 71	1 CC 76	1 60 77	1 CC #3	1 00 18	1 00 19	1 CC 16	
MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	
10 Note 36 10 Note	44 10 Note 37 10 Note 45	10 Note 38 10 Note 46	10 Note 29 10 Note 47	10 Note 40 10 Note 48	10 Note 41 10 Note 49	10 Note 42 10 Note 50	10 Note 43 10 Note 51	1 CC 85
1 00 73	1 00 75	1 00 79	1 CC 72	1 00 80	1 00 81	1 00 82	1 00 83	

Der **MAIN MIXER MIDI MAPPING**-Bereich wird als "Bank" mit acht Kanälen angezeigt, wobei die folgenden Bedienelemente für die MIDI-Kontrolle jedes Kanals verfügbar sind:

- Aux 1 bis Aux 4 Sendpegel
- Mute- und Solo-Status für jeden Kanal
- Kanal-Lautstärke

Wenn Sie mit einem umfangreichen Mixer arbeiten, funktioniert die MIDI Konfiguration in Blöcken (oder "Bänken") von acht Kanälen. Es gibt MIDI-Befehle, mit denen Sie zwischen diesen Blöcken umschalten und so zum vorherigen oder nächsten Block springen können. Der derzeit ausgewählte Block im Hauptmixer bietet über Kanalbezeichnungen, die in blauem Text erscheinen, während alle anderen Bezeichnungen weiss sind. Wenn Sie beispielsweise einen 24-Kanal-Mixer nutzen und von einem Block zum nächsten springen, wandert die Kontrolle über die Kanäle 1 bis 8, dann 9 bis 16 und dann 17 bis 24. Wenn Sie sich von Block zu Block bewegen, werden Sie feststellen, dass die Kanalbezeichnungen sich von weiß nach blau ändern, je nachdem, welche Block gerade unter der MIDI-Kontrolle steht.

Darüber hinaus sind im Master-Bereich die folgenden MIDI-Bedienelemente verfügbar:

- Returnpegel von Aux 1 bis Aux 4
- Master-Lautstärke

8.7.4.1. MIDI-Steuermeldungen manuell einstellen



Unter jeder steuerbaren Funktion können Sie auf die drei schwarzen Felder klicken, um die folgenden Parameter einzustellen:

- MIDI-Kanal (1 bis 16)
- Art der MIDI-Meldung (Off, MIDI Control Change (CC) oder MIDI-Note)
- CC oder Notennummer

Beachten Sie, dass jedes Bildschirm-Steuerelement einen eigenen eindeutigen Kanal + CC/Note +-Wert für eine MIDI-Zuordnung haben muss, um ordnungsgemöß zu funktionieren. Wenn zwei oder mehr Steuerelemente dieselben Zuordnungen teilen, erhalten Sie eine Fehlermeldung, welche die in Konflikten stehenden Steuerelemente anzeigt und Sie auffordert, die Werte für entweder das eine oder das andere zu ändern, wie nachfolgend gezeigt:



8.7.4.2. Kanäle je Bank anpassen

Einige Desktop-Fernsteuergeräte bieten weniger als acht Kanalsteuerungen (Schieberegler, Regler etc.). Tatsächlich besitzen sogar viele dieser kleineren Controller nur die Steuerelemente für einen Kanal. Um auch kleinere Controller nutzen zu können, finden Sie im MIDI-Fenster des AFCC ein Aufklapp-Menü "Channels per Bank" (Kanäle je Bank), in dem Sie die Anzahl der Mixer-Kanäle festlegen können, die sich in einer Bank befinden können. Wenn Ihr Controller also nur die physikalischen Steuerelemente für einen Kanal bietet, stellen Sie diese Option auf 1 ein.

8.7.4.3. MIDI Learn

Um die MIDI-Programmierung zu vereinfachen, haben wir eine MIDI-Lernfunktion integriert (falls Sie dies nicht im Fenster finden, stellen Sie sicher, dass Sie auf die neueste Firmware und das aktuelle AFCC aktualisiert haben).

So nutzen Sie MIDI Learn:

- 1. Klicken Sie oben rechts auf die MIDI LEARN-Schaltfläche (diese leuchtet rot, sobald der MIDI-Lernmodus aktiv ist).
- 2. Klicken Sie im Fenster auf das gewünschte Steuerelement, das Sie neu anlernen lassen möchten.
- 3. Drücken, drehen oder bewegen Sie ein physisches Steuerelement auf Ihren MIDI-Controller.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 2-3, bis Sie alle gewünschten Steuerelemente angelernt haben.
- 5. Klicken Sie erneut auf die MIDI Learn-Schaltfläche, um den MIDI-Lernmodus zu deaktivieren.

Der Hauptmixer kann jetzt mit Ihrem Hardware-Controller gesteuert werden.

-60.0 dB	-60.0 dB	-30.0 dB
	> 150 Ohm ~	GROL
Click to rename this channe	1	

8.8. Hover Tips

Eine letzte Sache, auf die wir Sie hinweisen sollten, falls Sie es noch nicht selber bemerkt haben: Wenn Sie mit Ihrer Maus über ein Bedienelement fahren, wird im unteren linken Bereich des Software-Fensters eine detaillierte Erläuterung dieses entsprechenden Parameters/Bedienelement eingeblendet. Schließlich braucht man ab und zu ein wenig mehr Hilfe!

9.1. Systemvoraussetzungen

- 4 GB RAM
- Intel i5 oder schneller (inklusive Apple Silicon)
- 1 GB freier Laufwerkspeicher

9.2. Audiospezifikationen

Line-Eingänge	Messwerte	
Eingangs-Impedanz	20k Ω (symmetrisch), 10k Ω (unsymmetrisch)	
Maximaler Eingangspegel	Rückseite: +24dBu, Vorderseite: +22dBu	
Pad-Dämpfung	Rückseite: -12dB, Vorderseite: -10dB	
Frequenzgang 20Hz bis 20kHz	+/-0.06dB typisch	
Dynamikumfang	118dB (A-bewertet)	
THD+N @ 1kHz	-113dB (A-bewertet)	

Instrumenten-Eingänge	Messwerte	
Eingangs-Impedanz	1.1M Ω unsymmetrisch	
Maximaler Eingangspegel	+20dBu	
Gain-Bereich	55dB	
Pad-Dämpfung	-10dB	
Frequenzgang 20Hz bis 20kHz	+/-O.1dB typisch	
Dynamikumfang	114dB (A-bewertet)	
THD+N @ 1kHz	-105dB (A-bewertet)	

Mikrofon-Vorverstärker	Messwerte	
Eingangs-Impedanz	2,7kΩ	
Maximaler Eingangspegel	+22dBu	
Gain-Bereich	55dB	
Pad-Dämpfung	-20dB	
Equivalent Input Noise (EIN)	-129.5dBu (A-bewertet)	
Frequenzgang 20Hz bis 20kHz	+/-0.08dB	
Dynamikumfang	117dB (A-bewertet)	
THD+N @ 1kHz	-11OdB (A-bewertet)	

Lautsprecher-Ausgänge	Messwerte	
Ausgangsimpedanz	240Ω (symmetrisch), 120 Ω (unsymmetrisch)	
Maximaler Ausgangspegel	+20dBu	
Frequenzgang 20Hz bis 20kHz	+/-0.02dB	
Dynamikumfang	126dB (A-bewertet)	
THD+N @ 1kHz	-114dB (A-bewertet)	

Line-Ausgänge (DC gekoppelt)	Messwerte	
Ausgangsimpedanz	240 Ω (symmetrisch), 120 Ω (unsymmetrisch)	
Maximaler Ausgangspegel	+24dBu	
Frequenzgang 20Hz bis 20kHz	+/- 0.04dB typisch	
Dynamikumfang	120dB (A-bewertet)	
THD+N @ 1kHz	-106dB (A-bewertet)	
DC Spannungsamplitude	+/-8.7V (unsymmetrisch)	

Kopfhörer-Ausgänge	Messwerte	
Ausgangsimpedanz	5Ω	
Maximaler Ausgangspegel	+14.4dBu	
Dynamikumfang	109dB (A-bewertet)	
Power @ 33Ω @1%THD	271mW @-78dB THD	
THD+N @ 1kHz	-103dB (A-bewertet)	

Unterstützte Sampleraten: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

9.3. Latenzen

9.3.1. Analog-zu-Analog Roundtrip-Latenz

Puffergröße (Buffersize)	Messwerte
192kHz - 32 Samples Puffergröße	4.3ms
96kHz - 32 Samples Puffergröße	4.3ms
96kHz - 16 Samples Puffergröße	3.9ms
48kHz - 32 Samples Puffergröße	4.8ms
48kHz - 16 Samples Puffergröße	4.4ms
48kHz - 8 Samples Puffergröße	4.0ms

Hinweis: Die Latenz-Performance wurde auf einem Windows-PC mit ASIO-Treiber gemessen.

9.3.2. USB-Loopback Roundtrip-Latenz

Puffergröße (Buffersize)	Messwerte
192kHz - 32 Samples Puffergröße	3.6ms
96kHz - 32 Samples Puffergröße	4.5ms
96kHz - 16 Samples Puffergröße	3.5ms
48kHz - 32 Samples Puffergröße	4.5ms
48kHz - 16 Samples Puffergröße	4.6ms
48kHz - 8 Samples Puffergröße	4.0ms

Hinweis: Die Latenz-Performance wurde auf einem Windows-PC mit ASIO-Treiber gemessen.

10. ANHANG

10.1. USB-Audio-Mapping

Das AudioFuse 16Rig zeigt je nach eingestellter Samplerate eine unterschiedliche Anzahl von Eingangs- und Ausgangskanälen in Ihrer DAW an.

Samplerate	Eingänge	Ausgänge
44.1 / 48 kHz	34	34
88.2 / 96 kHz	18	18
176.4 / 192 kHz	10	10

Die nachfolgenden Tabellen enthalten detaillierte Informationen zu den verfügbaren Einund Ausgängen bei den entsprechenden Sampleraten.

Die angegebene Zuordnung bezieht sich auf die Standardzuordnung für Werk-Presets. In der Matrix [p.78] im AudioFuse Control Center können Sie ganz einfach alles neu zuweisen und zuordnen.

10.1.1. Audio-Mapping bei Sampleraten von 44.1 / 48 kHz:

Kanal	Computer-Eingang (Aufnahme)	Computer-Ausgang (Wiedergabe)
1	Vorderseite/Rückseite In 1	Lautsprecher/Kopfhörer Links
2	Vorderseite/Rückseite In 2	Lautsprecher/Kopfhörer Rechts
3	Vorderseite/Rückseite In 3	Vorderseite/Rückseite Out 3
4	Vorderseite/Rückseite In 4	Vorderseite/Rückseite Out 4
5	Rückseite In 5	Rückseite Out 5
6	Rückseite In 6	Rückseite Out 6
7	Rückseite In 7	Rückseite Out 7
8	Rückseite In 8	Rückseite Out 8
9	Rückseite In 9	Rückseite Out 9
10	Rückseite In 10	Rückseite Out 10
11	Rückseite In 11	ADAT Out 1
12	Rückseite In 12	ADAT Out 2
13	Rückseite In 13	ADAT Out 3
14	Rückseite In 14	ADAT Out 4
15	Rückseite In 15	ADAT Out 5
16	Rückseite In 16	ADAT Out 6

Kanal	Computer-Eingang (Aufnahme)	Computer-Ausgang (Wiedergabe)
17	ADAT In 1	ADAT Out 7
18	ADAT In 2	ADAT Out 8
19	ADAT In 3	ADAT Out 9
20	ADAT In 4	ADAT Out 10
21	ADAT In 5	ADAT Out 11
22	ADAT In 6	ADAT Out 12
23	ADAT In 7	ADAT Out 13
24	ADAT In 8	ADAT Out 14
25	ADAT In 9	ADAT Out 15
26	ADAT In 10	ADAT Out 16
27	ADAT In 11	USB Playback
28	ADAT In 12	USB Playback
29	ADAT In 13	USB Playback
30	ADAT In 14	USB Playback
31	ADAT In 15	USB Playback
32	ADAT In 16	USB Playback
33	Loopback In (Links)	Loopback Out (Links)
34	Loopback In (Rechts)	Loopback Out (Rechts)

10.1.2. Audio-Mapping bei Sampleraten von 88.2 / 96 kHz:

Kanal	Computer-Eingang (Aufnahme)	Computer-Ausgang (Wiedergabe)
1	Vorderseite/Rückseite In 1	Lautsprecher/Kopfhörer Links
2	Vorderseite/Rückseite In 2	Lautsprecher/Kopfhörer Rechts
3	Vorderseite/Rückseite In 3	Vorderseite/Rückseite Out 3
4	Vorderseite/Rückseite In 4	Vorderseite/Rückseite Out 4
5	Rückseite In 5	Rückseite Out 5
6	Rückseite In 6	Rückseite Out 6
7	Rückseite In 7	Rückseite Out 7
8	Rückseite In 8	Rückseite Out 8
9	Rückseite In 9	Rückseite Out 9
10	Rückseite In 10	Rückseite Out 10

Kanal	Computer-Eingang (Aufnahme)	Computer-Ausgang (Wiedergabe)
11	Rückseite In 11	ADAT Out 1
12	Rückseite In 12	ADAT Out 2
13	Rückseite In 13	ADAT Out 3
14	Rückseite In 14	ADAT Out 4
15	Rückseite In 15	ADAT Out 5
16	Rückseite In 16	ADAT Out 6
17	ADAT In 1	ADAT Out 7
18	ADAT In 2	ADAT Out 8

10.1.3. Audio-Mapping bei Sampleraten von 176.4 / 192 kHz:

Kanal	Computer-Eingang (Aufnahme)	Computer-Ausgang (Wiedergabe)
1	Vorderseite/Rückseite In 1	Lautsprecher/Kopfhörer Links
2	Vorderseite/Rückseite In 2	Lautsprecher/Kopfhörer Rechts
3	Vorderseite/Rückseite In 3	Vorderseite/Rückseite Out 3
4	Vorderseite/Rückseite In 4	Vorderseite/Rückseite Out 4
5	Rückseite In 5	Rückseite Out 5
6	Rückseite In 6	Rückseite Out 6
7	Rückseite In 7	Rückseite Out 7
8	Rückseite In 8	Rückseite Out 8
9	frei	Rückseite Out 9
10	frei	Rückseite Out 10

11.1. FCC

WARNUNG: FÜHREN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM GERÄT DURCH!

Alle Modifikationen oder andere Änderungen an diesem Gerät, die keine Genehmigung von der dafür verantwortlichen Institution haben, können die Befugnis des Anwenders für den Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

Dieses Produkt entspricht Part 15 der FC -Rules. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Strahlungen, und (2) dieses Gerät muss mit alle empfangenen Strahlungen umgehen können, einschließlich Strahlungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Responsible Party in USA: Zedra, 185 Alewife Brook Parkway, #210, Cambridge, MA 02138, United States T: +1 857 285 5953

Trade Name: ARTURIA, Model Number: AudioFuse 16Rig

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Rules. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Eingriffen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht ordnungsgemäss installiert und gemäß den Anweisungen verwendet wird, schädliche Eingriffe in die Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Eingriffe in den Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch das Ausschalten des Geräts beendet werden können, wird der Anwender aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen
- Erhöhen des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose oder an eine Schaltung, die sich von der unterscheidet, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

11.2. CANADA

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

11.3. CE

Dieses Gerät wurde getestet und dabei festgestellt, dass es den Grenzen der Richtlinie des Europäischen Rates in Bezug auf die Annäherung der Gesetze der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Electromagnetic Compatibility gemäß 2014/30/EU und der Low Voltage Directive 2014/35/EU entsprechen.

11.4. ROHS

Dieses Gerät wurde mit einem bleifreien Lötmittel hergestellt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie der ROHS 2011/65/EU.

11.5. WEEE



Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht als allgemeiner Haushaltsabfall entsorgt werden sollten. Stattdessen sollten die Produkte den entsprechenden Sammelpunkten für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten für die ordnungsgemäße Entsorgung, Zurückgewinnung und Recycling gemäß der nationalen Gesetzgebung und der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE - Richtlinie auf Abfall Electrical) übergeben werden. Weitere Informationen zu Sammelpunkten und dem Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Kommune, Ihrem Haushaltsabfalldienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

12. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("EULA") ist eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder im eigenen Namen oder im Auftrag einer juristischen Person), nachstehend manchmal "Sie/Ihnen" oder "Endbenutzer" genannt und Arturia SA (nachstehend "Arturia") zur Gewährung einer Lizenz an Sie zur Verwendung der Software so wie in dieser Vereinbarung festgesetzt unter den Bedingungen dieser Vereinbarung sowie zur Verwendung der zusätzlichen (obligatorischen) von Arturia oder Dritten für zahlende Kunden erbrachten Dienstleistungen. Diese EULA nimmt - mit Ausnahme des vorangestellten, in kursiv geschriebenen vierten Absatzes ("Hinweis:...") - keinerlei Bezug auf Ihren Kaufvertrag, als Sie das Produkt (z.B. im Einzelhandel oder über das Internet) gekauft haben.

Als Gegenleistung für die Zahlung einer Lizenzgebühr, die im Preis des von Ihnen erworbenen Produkts enthalten ist, gewährt Ihnen Arturia das nicht-exklusive Recht, eine Kopie der Arturia-Software AudioFuse Software Center (im Folgenden "Software") zu nutzen. Alle geistigen Eigentumsrechte an der Software hält und behält Arturia. Arturia erlaubt Ihnen den Download, das Kopieren, die Installation und die Nutzung der Software nur unter den in dieser Lizenzvereinbarung aufgeführten Geschäftsbedingungen.

Die Geschäftsbedingungen, an die Sie sich als Endnutzer halten müssen, um die Software zu nutzen, sind im Folgenden aufgeführt. Sie stimmen den Bedingungen zu, indem Sie die Software auf Ihrem Rechner installieren. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung daher sorgfältig und in Ihrer Gänze durch. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren.

1. Eigentum an der Software

Arturia behält in jedem Falle das geistige Eigentumsrecht an der gesamten Software, unabhängig davon, auf welcher Art Datenträger oder über welches Medium eine Kopie der Software verbreitet wird. Die Lizenz, die Sie erworben haben, gewährt Ihnen ein nichtexklusives Nutzungsrecht - die Software selbst bleibt geistiges Eigentum von Arturia.

2. Lizenzgewährung

Arturia gewährt nur Ihnen eine nicht-exklusive Lizenz, die Software im Rahmen der Lizenzbedingungen zu nutzen. Eine Weitervermietung, das Ausleihen oder Erteilen einer Unterlizenz sind weder dauerhaft noch vorübergehend erlaubt.

Sie dürfen die Software nicht innerhalb eines Netzwerks betreiben, wenn dadurch die Möglichkeit besteht, dass mehrere Personen zur selben Zeit die Software nutzen. Die Software darf jeweils nur auf einem Computer zur selben Zeit genutzt werden.

Das Anlegen einer Sicherheitskopie der Software ist zu Archivzwecken für den Eigenbedarf zulässig.

Sie haben bezogen auf die Software nicht mehr Rechte, als ausdrücklich in der vorliegenden Lizenzvereinbarung beschrieben. Arturia behält sich alle Rechte vor, auch wenn diese nicht ausdrücklich in dieser Lizenzvereinbarung erwähnt werden.

3. Aktivierung der Software

Das Produkt enthält zum Schutz gegen Raubkopien eine Produktaktivierungsroutine. Die Software darf nur nach erfolgter Registrierung und Aktivierung genutzt werden. Für den Registrierungs- und den anschließenden Aktivierungsprozess wird ein Internetzugang benötigt. Wenn Sie mit dieser Bedingung oder anderen in der vorliegenden Lizenzvereinbarung aufgeführten Bedingungen nicht einverstanden sind, so können Sie die Software nicht nutzen.

In einem solchen Fall kann die unregistrierte Software innerhalb von 30 Tagen nach Kauf zurückgegeben werden. Bei einer Rückgabe besteht kein Anspruch gemäß § 11.

4. Support, Upgrades und Updates nach Produktregistration

Technische Unterstützung, Upgrades und Updates werden von Arturia nur für Endbenutzer gewährt, die Ihr Produkt in deren persönlichem Kundenkonto registriert haben. Support erfolgt dabei stets nur für die aktuellste Softwareversion und, bis ein Jahr nach Veröffentlichung dieser aktuellsten Version, für die vorhergehende Version. Arturia behält es sich vor, zu jeder Zeit Änderungen an Art und Umfang des Supports (telef. Hotline, E-Mail, Forum im Internet etc.) und an Upgrades und Updates vorzunehmen, ohne speziell darauf hinweisen zu müssen.

Im Rahmen der Produktregistrierung müssen Sie der Speicherung einer Reihe persönlicher Informationen (Name, E-Mail-Adresse, Lizenzdaten) durch Arturia zustimmen. Sie erlauben Arturia damit auch, diese Daten an direkte Geschäftspartner von Arturia weiterzuleiten, insbesondere an ausgewählte Distributoren zum Zwecke technischer Unterstützung und der Berechtigungsverifikation für Upgrades.

5. Keine Auftrennung der Softwarekomponenten

Die Software enthält eine Vielzahl an Dateien, die nur im unveränderten Gesamtverbund die komplette Funktionalität der Software sicherstellen. Sie dürfen die Einzelkomponenten der Software nicht voneinander trennen, neu anordnen oder gar modifizieren, insbesondere nicht, um daraus eine neue Softwareversion oder ein neues Produkt herzustellen.

6. Übertragungsbeschränkungen

Sie dürfen die Lizenz zur Nutzung der Software als Ganzes an eine andere Person bzw. juristische Person übertragen, mit der Maßgabe, dass (a) Sie der anderen Person (I) diese Lizenzvereinbarung und (II) das Produkt (gebundelte Hard- und Software inklusive aller Kopien, Upgrades, Updates, Sicherheitskopien und vorheriger Versionen, die Sie zum Upgrade oder Update auf die aktuelle Version berechtigt hatten) an die Person übergeben und (b) gleichzeitig die Software vollständig von Ihrem Computer bzw. Netzwerk deinstallieren und dabei jegliche Kopien der Software oder derer Komponenten inkl. aller Upgrades, Updates, Sicherheitskopien und vorheriger Versionen, die Sie zum Upgrade oder Update auf die aktuelle Version berechtigt hatten, löschen und (c) der Abtretungsempfänger die vorliegende Lizenzvereinbarung akzeptiert und entsprechend die Produktregistrierung und Produktaktivierung auf seinen Namen bei Arturia vornimmt.

Die Lizenz zur Nutzung der Software, die als NFR ("Nicht für den Wiederverkauf bestimmt") gekennzeichnet ist, darf nicht verkauft oder übertragen werden.

7. Upgrades und Updates

Sie müssen im Besitz einer gültigen Lizenz der vorherigen Version der Software sein, um zum Upgrade oder Update der Software berechtigt zu sein. Es ist nicht möglich, die Lizenz an der vorherigen Version nach einem Update oder Upgrade der Software an eine andere Person bzw. juristische Person weiterzugeben, da im Falle eines Upgrades oder einer Aktualisierung einer vorherigen Version die Lizenz zur Nutzung der vorherigen Version des jeweiligen Produkts erlischt und durch die Lizenz zur Nutzung der neueren Version ersetzt wird.

Das Herunterladen eines Upgrades oder Updates allein beinhaltet noch keine Lizenz zur Nutzung der Software.

8. Eingeschränkte Garantie

Arturia garantiert, dass, sofern die Software auf einem mitverkauften Datenträger (DVD-ROM oder USB-Stick) ausgeliefert wird, dieser Datenträger bei bestimmungsgemäßem Gebrauch binnen 30 Tagen nach Kauf im Fachhandel frei von Defekten in Material oder Verarbeitung ist. Ihr Kaufbeleg ist entscheidend für die Bestimmung des Erwerbsdatums. Nehmen Sie zur Garantieabwicklung Kontakt zum deutschen Arturia-Vertrieb Tomeso auf, wenn Ihr Datenträger defekt ist und unter die eingeschränkte Garantie fällt. Ist der Defekt auf einen von Ihnen oder Dritten verursachten Unfallschaden, unsachgemäße Handhabung oder sonstige Eingriffe und Modifizierung zurückzuführen, so greift die eingeschränkte Garantie nicht.

Die Software selbst wird "so wie sie ist" ohne jegliche Garantie zu Funktionalität oder Performance bereitgestellt.

9. Haftungsbeschränkung

Arturia haftet uneingeschränkt nur entsprechend der Gesetzesbestimmungen für Schäden des Lizenznehmers, die vorsätzlich oder grob fahrlässig von Arturia oder seinen Vertretern verursacht wurden. Das Gleiche gilt für Personenschaden und Schäden gemäß dem deutschen Produkthaftungsgesetz oder vergleichbaren Gesetzen in anderen etwaig geltenden Gerichtsbarkeiten.

Im Übrigen ist die Haftung von Arturia für Schadenersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – nach Maßgabe der folgenden Bedingungen begrenzt, sofern aus einer ausdrücklichen Garantie von Arturia nichts anderes hervorgeht.

10. Keine anderen Garantien

Für Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit verursacht wurden, haftet Arturia nur insoweit, als dass durch sie vertragliche Pflichten (Kardinalpflichten) beeinträchtigt werden. Kardinalpflichten sind diejenigen vertraglichen Verpflichtungen die erfüllt sein müssen, um die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages sicherzustellen und auf deren Einhaltung der Nutzer vertrauen können muss. Insoweit Arturia hiernach für leichte Fahrlässigkeit haftbar ist, ist die Haftbarkeit Arturias auf die üblicherweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.

11. Keine Haftung für Folgeschäden

Die Haftung von Arturia für Schäden, die durch Datenverluste und/oder durch leichte Fahrlässigkeit verlorene Programme verursacht wurden, ist auf die üblichen Instandsetzungskosten begrenzt, die im Falle regelmäßiger und angemessener Datensicherung und regelmäßigen und angemessenen Datenschutzes durch den Lizenznehmer entstanden wären.

Die Bestimmungen des oben stehenden Absatzes gelten entsprechend für die Schadensbegrenzung für vergebliche Aufwendungen (§ 284 des Bürgerlichen Gesetzbuchs [BGB]). Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Vertreter von Arturia.